



**I** **MANUALE USO E MANUTENZIONE**

**GB** **OWNER'S MANUAL**

**F** **MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

**D** **BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG**

**E** **MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**

**NL** **GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING**



I

INTRODUZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI

Per un corretto impiego del potatore e per evitare incidenti, non iniziate il lavoro senza aver letto questo manuale con la massima attenzione. Troverete su questo manuale le spiegazioni di funzionamento dei vari componenti e le istruzioni per i necessari controlli e per la manutenzione.

**N.B. Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative. La Ditta si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza impegnarsi ad aggiornare di volta in volta questo manuale.**

GB

INTRODUCTION

TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS

To correctly use the pole pruner and prevent accidents, do not start work without having first carefully read this manual. You will find explanations concerning the operation of the various parts plus instructions for necessary checks and relative maintenance.

**Note: Illustrations and specifications in this manual may vary according to Country requirements and are subject to change without notice by the manufacturer.**

F

INTRODUCTION

TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES

Pour un emploi correct de la perche élagueuse et pour éviter les accidents, ne pas commencer le travail sans avoir d'abord lu attentivement le manuel. Vous trouverez les descriptions du fonctionnement des divers composants et les instructions pour les contrôles nécessaires et pour l'entretien.

**N.B. Les descriptions et les illustrations contenues dans ce manuel n'engagent pas rigoureusement le constructeur. La société se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications sans devoir mettre à jour à chaque fois le manuel.**

D

EINLEITUNG

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNGEN

Um richtig mit der Hoch-Entaster umgehen zu können und Unfälle zu vermeiden, lesen Sie diese Broschüre vor Aufnahme der Arbeit gründlich durch. Im Suchverzeichnis finden Sie die Angabe, auf welchen Seiten die Hinweise zur Arbeitsweise der unterschiedlichen Teile und Erklärungen zu den anfallenden Wartungs- und Kontrollarbeiten zu finden sind.

**N.B.: Die in dieser Broschüre enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen verstehen sich unverbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Einzel- und Zubehöerteile dieses Modells aus technischen oder absatz-bedingten Gründen zu ändern, ohne die Angaben dieser Broschüre jedesmal zu berichtigen.**

E

INTRODUCCION

TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

Para una correcta utilización de la podadora y para evitar incidentes, no empiece a trabajar sin haber leído atentamente este manual. Ud. encontrará las explicaciones de funcionamiento de los diferentes componentes y las instrucciones para el control y mantenimiento de la podadora. P.D.

**Las descripciones contenidas en el presente manual no se consideran rigurosamente obligatorias. La empresa se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones sin obligarse a poner al día este manual.**

NL

INLEIDING

VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE INSTRUCTIES

Lees eerst deze gebruiksaanwijzing grondig door alvorens met de hoogsnoeier te gaan werken. Dit teneinde de hoogsnoeier op juiste wijze te gebruiken en ongelukken te voorkomen. De inhoudsopgave laat zien waar u uitleg over de verschillende instructies omtrent de afzonderlijke delen en noodzakelijke controles en onderhoudsvorschriften kunt vinden.

**PS Illustraties en specificaties in deze gebruiksaanwijzing kunnen variëren van land tot land en kunnen worden gewijzigd, zonder bericht van de fabrikant.**

I

ATTENZIONE!

Per poter essere utilizzata, l'applicazione **“Potatore MULTIMATE”** descritta in questo manuale, deve essere accoppiata unicamente all'unità motrice **“Power Unit MULTIMATE”**; rispettare scrupolosamente le procedure di montaggio indicate nel capitolo ASSEMBLAGGIO a pag. 14. **In ogni caso, prima di utilizzare il potatore completo, leggere attentamente questo manuale e il manuale dell'unità motrice.**

GB

WARNING!

The **MULTIMATE Pruner** described in this manual must be coupled exclusively to the **MULTIMATE Power Unit**; carefully follow the assembly procedures given in the ASSEMBLY section on page 14. **In any event, read carefully through this manual and that of the power unit before using the assembled pruner.**

F

ATTENTION!

Pour pouvoir l'utiliser, le modèle de **“perche élagueuse MULTIMATE”** décrit dans ce manuel doit être accouplé à l'unité motrice **“Power Unit MULTIMATE”**. Nous vous invitons à respecter scrupuleusement les procédures de montage précisées au chapitre ASSEMBLAGE, à la page. 14. **Dans tous les cas, lire attentivement ce manuel et celui de l'unité motrice avant d'utiliser la perche élagueuse complète.**

D

ACHTUNG!

Für den Einsatz der in diesem Handbuch beschriebenen Anwendung **“Hochentaster MULTIMATE”** muss dieser an die Antriebseinheit **“Power Unit MULTIMATE”** gekoppelt werden; halten Sie sich strikt an die Montageanleitungen im Kapitel MONTAGE auf Seite. 14. **Auf jeden Fall müssen Sie vor Benutzung des kompletten Hochentasters dieses und auch das Handbuch der Antriebseinheit gründlich lesen.**

E

ATENCION!

Para utilizar la **“Podadora MULTIMATE”** descrita en este manual, hay que acoplarla únicamente a la unidad motriz **“Power Unit MULTIMATE”**; Respetar estrictamente las instrucciones de montaje del capítulo ENSAMBLAJE, pág. 14. **En cualquier caso, antes de utilizar la podadora, leer atentamente este manual y el manual de la unidad motriz.**

NL

LET OP!

De in deze handleiding beschreven toepassing **“Snoeizaag MULTIMATE”** mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de motorunit **“Power Unit MULTIMATE”**; leef zorgvuldig de montageprocedures na zoals vermeld in het hoofdstuk ASSEMBLAGE op pag. 14. **Lees deze handleiding en de handleiding van de motorunit zorgvuldig door voordat u de volledige snoeizaag gebruikt.**

<div></div> <div><b>ATTENZIONE!!!</b></div> <div></div> <div><b>RISCHIO DI DANNO Uditivo</b></div> <div>NELLE NORMALI CONDIZIONI DI UTILIZZO, QUESTA MACCHINA PUÒ COMPORTARE PER L'OPERATORE ADDETTO, UN LIVELLO DI ESPOSIZIONE PERSONALE E GIORNALIERO A RUMORE PARI O SUPERIORE A</div> <div><b>85 dB(A)</b></div>	<div></div> <div><b>WARNING!!!</b></div> <div></div> <div><b>RISK OF DAMAGING HEARING</b></div> <div>IN NORMAL CONDITIONS OF USE, THIS MACHINE MAY INVOLVE A DAILY LEVEL OF PERSONAL EXPOSURE TO NOISE FOR THE OPERATOR EQUAL TO OR GREATER THAN</div> <div><b>85 dB(A)</b></div>	<div></div> <div><b>ATTENTION!!!</b></div> <div></div> <div><b>DANGER D'ATTEINTE A L'OUÏE</b></div> <div>L'OPÉRATEUR UTILISANT NORMALEMENT CETTE MACHINE PEUT S'EXPOSER QUOTIDIENNEMENT A UN BRUIT EGAL OU DEPASSANT</div> <div><b>85 dB(A)</b></div>
<div></div> <div><b>ACHTUNG!!!</b></div> <div></div> <div><b>HÖRSCHADEN - RISIKO</b></div> <div>UNTER NORMALEN ANWENDUNGSBEDINGUNGEN KANN DIESES GERÄT DIE BEDIENUNGSPERSON EINEM TÄGLICHEN GERÄUSCHPEGEL VON</div> <div><b>85 dB(A)</b> ODER MEHR AUSSETZEN</div>	<div></div> <div><b>ATENCION!!!</b></div> <div></div> <div><b>RIESGO DE DAÑO AUDITIVO</b></div> <div>EN NORMALES CONDICIONES DE UTILIZACIÓN, ESTA MAQUINA PUEDE TOLERAR, PARA EL OPERADOR ENCARGADO, UN NIVEL DE EXPOSICIÓN DIARIO A RUIDO EQUIVALENTE O SUPERIOR A</div> <div><b>85 dB(A)</b></div>	<div></div> <div><b>LET OP!!!</b></div> <div></div> <div><b>HOORSCHADEGEFLUIT</b></div> <div>IN ZIJN NORMAAL GEBRUIKSTOESTAND KAN DEZE MACHINE VOOR DE BESTEMDE OPERATOR EEN DAGELIJSK PERSOONLIJK LAWAAIBLOOTSTELLING MET ZICH MEEBRENGEN, DIE</div> <div><b>85 dB(A)</b> OF MEER BEDRAAGT</div>

## I INDICE

INTRODUZIONE _____	2	UTILIZZO _____	18
NORME DI SICUREZZA _____	4	MANUTENZIONE _____	24
COMPONENTI DEL POTATORE _____	12	RIMESSAGGIO _____	28
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ _____	13	DATI TECNICI _____	30
SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA _____	14	TABELLA DI MANUTENZIONE _____	32
ASSEMBLAGGIO _____	16	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI _____	35
		CERTIFICATO DI GARANZIA _____	38

## GB CONTENTS

INTRODUCTION _____	2	USE _____	18
SAFETY PRECAUTION _____	5	MAINTENANCE _____	24
POLE PRUNER COMPONENTS _____	12	STORAGE _____	28
DECLARATION OF CONFORMITY _____	13	TECHNICAL DATA _____	30
EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS _____	14	MAINTENANCE CHART _____	32
ASSEMBLY _____	16	TROUBLE SHOOTING CHART _____	35
		WARRANTY CERTIFICATE _____	38

## F INDEX

INTRODUCTION _____	2	UTILISATION _____	18
NORMES DE SECURITE _____	6	ENTRETIEN _____	24
COMPOSANTS DE LA PERCHE ÉLAGUEUSE _____	12	REMISSAGE _____	28
DECLARATION DE CONFORMITÉ _____	13	DONNEES TECHNIQUES _____	30
EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE _____	14	TABEAU D'ENTRETIEN _____	33
ASSEMBLAGE _____	16	RÉSOLUTION DES PROBLÈMES _____	36
		CERTIFICAT DE GARANTIE _____	38

## D INHALT


ENLEITUNG _____	2	GEBRAUCH _____	19
SICHERHEITSVORKERUNGEN _____	7	INSTANDHAL _____	25
BAUTEILE DES HOCH-ENTASTER _____	12	LÄNGERUNG _____	29
KONFORMITATS-ERKLARUNG _____	13	TECHNISCHE ANGABEN _____	30
ERLAUTERUNG DER SYMBOLE UND SICHERHEITSHINWEISE _____	14	WARTUNGSTABELLE _____	33
MONTAGE _____	17	STÖRUNGSBEHEBUNG _____	36
		GARANTIE-ZERTIFICAT _____	39

## E INDICE

INTRODUCCION _____	2	UTILIZACION _____	19
NORMAS DE SEGURIDAD _____	8	MANTENIMIENTO _____	25
COMPONENTES DE LA PODADORA _____	12	ALMACENAJE _____	29
DECLARACION DE CONFORMIDAD _____	13	DATOS TECNICOS _____	30
EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIÁS DE SEGURIDAD _____	14	TABLA DE MANTENIMIENTO _____	34
MONTAJE _____	17	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS _____	37
		CERTIFICADO DE GARANTIA _____	39

## NL INHOUD

INLEIDING _____	2	ONDERHOUD _____	25
VEILIGHIDSVOORSCHRIFTEN _____	9	OPSLAG _____	29
HOOGSNOEIER COMPONENTEN _____	12	TECHNISCHE GEGEVENS _____	30
CONFORMITEITS-ERKLARING _____	13	ONDERHOUDSTABEL _____	34
UITLEG VAN DE VEILIGHEIDSSYMBOLLEN _____	14	OPLOSSEN VAN PROBLEMEN _____	37
MONTAGE _____	17	GARANTIE BEWIJS _____	39
GEBRUIK _____	19		



Italiano

## NORME DI SICUREZZA

**⚠ ATTENZIONE - Il potatore, se ben usato, è uno strumento di lavoro rapido, comodo ed efficace; se usata in modo non corretto o senza le dovute precauzioni potrebbe diventare un attrezzo pericoloso. Perchè il vostro lavoro sia sempre piacevole e sicuro, rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza qui riportate.**

**⚠ ATTENZIONE! - Leggi nazionali possono limitare l'uso del potatore.**

- 1 - Non usare il potatore in condizioni di affaticamento fisico o sotto l'effetto di alcool, droghe o farmaci (Fig.1).
- 2 - Indossare abiti adatti e articoli di sicurezza quali stivali antidrucciolo, pantaloni robusti, guanti, occhiali protettivi, cuffia e casco antinfortunistico (v. pag. 10-11). Usare vestiario aderente ma comodo.
- 3 - Non permettere ai ragazzi di usare un potatore.
- 4 - Non permettere ad altre persone di restare nel raggio di 15 metri durante l'uso del potatore (Fig. 2).
- 5 - Prima di avviare il motore controllare che la leva acceleratore funzioni liberamente.
- 6 - Prima di avviare il motore accertarsi che la catena sia libera di girare e non sia a contatto con corpi estranei.
- 7 - È obbligatorio utilizzare il cinghiaggio in dotazione.
- 8 - Con motore al minimo la catena non deve girare. In caso contrario regolare la vite del minimo.
- 9 - Non tagliare troppo vicini al terreno per evitare sassi ed altri oggetti.

- 10 - Durante l'approntamento dell'area di lavoro, spegnere sempre il motore del potatore.
- 11 - Non indossare sciarpe, bracciali o altro che possa essere preso nella macchina o nella catena. Usare abiti aderenti con protezione antitaglio (vedi pag. 10-11).
- 12 - Non iniziare il taglio finchè l'area di lavoro non sia completamente pulita e sgombra. Non tagliare in vicinanza di cavi elettrici (Fig. 2).
- 13 - Mantenere tutte le etichette con i segnali di pericolo e di sicurezza in perfette condizioni. In caso di danneggiamenti o deterioramenti occorre sostituirle tempestivamente (Vedi pag. 14-15).
- 14 - Non utilizzare la macchina per usi diversi da quelli indicati dal manuale (vedi pag. 20).
- 15 - Non abbandonare la macchina con il motore acceso.
- 16 - Rivolgetevi sempre al vostro Rivenditore per qualsiasi altro chiarimento o intervento prioritario.
- 17 - Conservare con cura il seguente Manuale e consultarlo prima di ogni utilizzo della macchina.
- 18 - Non utilizzare la macchina prima di essere istruiti in modo specifico sull'uso. L'operatore alla prima esperienza deve esercitarsi prima dell'utilizzo sul campo.
- 19 - La macchina deve essere usata solo da persone adulte, in buone condizioni fisiche e a conoscenza delle norme d'uso.
- 20 - Usare la macchina solo in luoghi ben ventilati, non utilizzare in atmosfera esplosiva, infiammabile o in ambienti chiusi (Fig.3).
- 21 - È proibito applicare alla presa di forza della

macchina alcun dispositivo che non sia quello fornito dal costruttore.

- 22 - Non lavorare con una macchina danneggiata, mal riparata, mal montata o modificata arbitrariamente. Non togliere o danneggiare o rendere inefficace alcun dispositivo di sicurezza. Utilizzare solo dispositivi di taglio indicati in tabella.
- 23 - In caso di necessità della messa fuori servizio della macchina, non abbandonarla nell'ambiente, ma consegnarla al Rivenditore che provvederà alla corretta collocazione.
- 24 - Controllare giornalmente la macchina per assicurarsi che ogni dispositivo, di sicurezza e non, sia funzionante.
- 25 - Non mettere in moto la macchina priva del carter copicatena.
- 26 - Consegnate o prestate la macchina soltanto a persone esperte e a conoscenza del suo funzionamento e del suo corretto utilizzo. Consegnate anche il Manuale con le istruzioni d'uso, da leggere prima di iniziare il lavoro.

**⚠ Con motore in moto, afferrare sempre l'impugnatura anteriore con la mano sinistra e l'impugnatura del Power Unit con la mano destra (Fig. 4). Verificare che tutte le parti del corpo siano lontane dalla marmitta.**

**⚠ PERICOLO DI USTIONE!**

--	--	--	--

English


### SAFETY PRECAUTIONS

<p><b>⚠ WARNING: The pole pruner, if properly used, is a quick, comfortable and efficient tool; if used improperly or without the due precautions it could become a dangerous tool. So that your work is always pleasant and safe, please respect the following safety precautions scrupulously.</b></p> <p><b>⚠ WARNING! - National laws could limit use of the pole pruner.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Never use the pole pruner when you are tired or fatigued or if you have taken alcohol, drugs or medication (Fig. 1).</li> <li>2 - Wear appropriate clothing and safety articles such as: boots having skid-proof sole, heavy-duty trousers, gloves, protective eyewear, ear protection and protective helmet (look pag. 10-11). Use clothing which is close-fitting but comfortable.</li> <li>3 - Do not allow children to use the pole pruner.</li> <li>4 - Do not allow other people to remain within 15 metres during pole pruner use (Fig. 2).</li> <li>5 - Before starting the engine, make sure that the throttle lever works freely.</li> <li>6 - Before starting the engine, make sure that the chain is free to move and is not in contact with any foreign objects.</li> <li>7 - The use of equipped harness is compulsory.</li> <li>8 - With the engine idling, the chain should not turn. If it does, regulate the idle adjustment screw.</li> <li>9 - In order to avoid hitting stones or other objects,</li> </ol>	<p>do not cut too close to the ground.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10 - Always switch off the engine of the pruner when preparing the work area.</li> <li>11 - Never wear scarves, bracelets or anything else which could be taken up by the machine or chain. Wear close-fitting safety clothing (look pag. 10-11).</li> <li>12 - Do not start cutting until you have a clear work area. Do not cut near electric cables (Fig. 2).</li> <li>13 - All labels with health hazards must be kept in good conditions. In case of damage or deterioration, immediately substitute them (see pag. 14-15).</li> <li>14 - Do not utilize the machine for uses different from the ones specified in the manual (see pag. 20).</li> <li>15 - Never leave the machine unattended with the engine running.</li> <li>16 - All saw service, other than the operations shown in the present manual, should be performed by competent personnel.</li> <li>17 - Keep this manual on hand and consult it before each use of the tool.</li> <li>18 - Do not operate the machine unless you have received specific instruction on its use. First time users must familiarise themselves thoroughly with the operation of the machine before working in the field.</li> <li>19 - The machine must only be used by adults in good physical condition who are familiar with the operating instructions.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>20 - Only use the machine in well-ventilated places, do not use in explosive or flammable atmospheres or in closed environments (Fig. 3).</li> <li>21 - It is prohibited to fit any device other than that supplied by the manufacturer.</li> <li>22 - Do not use a machine that has been damaged, badly repaired, improperly assembled or modified. Do not attempt to remove or bypass any of the safety devices. Only use cutting attachments indicated in the table.</li> <li>23 - When disposing of the machine at the end of its useful life, think of the environment. Take your old unit to your dealer who will be able to dispose of it in a proper manner.</li> <li>24 - Check the machine daily to ensure that all safety and other devices are working properly.</li> <li>25 - Do not start the machine without the chain guard.</li> <li>26 - Only experienced persons who are familiar with the operation and safe use of this machine should use it. If you lend the blower to someone, also give them the instruction manual and ensure that they read it before using the machine.</li> </ol> <p><b>⚠ When the machine is running, grip the front handle firmly with your left hand and the Power Unit handle with your right hand (Fig. 4). Check that all parts of the body are kept away from the muffler.</b></p> <p><b>⚠ THESE ARE HOT ENOUGH TO CAUSE BURNS!</b></p>
---	--	--





1



2



3



4

Français

## NORMES DE SECURITE

**⚠ ATTENTION: Si vous utilisez correctement la perche élagueuse vous aurez un instrument de travail rapide, pratique et efficace; utilisé de façon non correcte ou sans adopter les précautions nécessaires, cet instrument pourrait s'avérer dangereux. Pour que votre travail soit toujours agréable et sûr respectez scrupuleusement les règles de sécurité reportées ci-dessous.**

**⚠ ATTENTION! - Certaines lois nationales pourraient limiter l'utilisation de la perche élagueuse**

- 1 - N'utilisez pas la perche élagueuse si vous êtes physiquement fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments (Fig. 1).
- 2 - Portez des vêtements adéquats et sûrs comme par exemple des bottes samelle antiglis, un pantalon résistant, des gants, des lunettes de protection, un casque antichoc (voir pag. 10-11). Utilisez des vêtements adhérents mais commodes.
- 3 - Ne laissez pas les enfants utiliser la perche élagueuse.
- 4 - Veillez à ce que personne ne se trouve dans un rayon de 15 mètres quand la perche élagueuse est en marche (Fig. 2).
- 5 - Avant de faire démarrer le moteur vérifiez si le levier de l'accélérateur fonctionne librement.
- 6 - Avant de mettre le moteur en marche vérifiez si la chaîne tourne bien librement et s'il n'est pas en contact avec des corps étrangers.
- 7 - Utiliser impérativement la courroie fournie.
- 8 - Le chaîne ne doit pas tourner quand le moteur est au ralenti. S'il tourne réglez la vis du ralenti.
- 9 - Ne coupez pas trop près du terrain, vous éviterez ainsi

les cailloux et autre objets.

- 10 - Lors de la préparation de l'aire de travail, le moteur doit rester éteint.
- 11 - Ne portez pas d'écharpe, de bracelets ou d'autres objets qui pourraient se prendre dans la machine ou dans la chaîne. Utilisez des vêtements adhérents pourvus de protection anti-coupure (voir pag. 10-11).
- 12 - Ne commencez pas la coupe tant que l'espace dans lequel vous devez travailler n'est pas totalement propre et libre. Ne coupez pas à proximité de fils électriques (Fig. 2).
- 13 - Veillez à ce que les étiquettes portant les signaux de danger et de sécurité soient toujours en parfait état. Si elles sont détériorées, remplacez-les sans délai (voir pag. 14-15).
- 14 - N'utilisez pas la tronçonneuse dans un but autre que ceux indiqués dans le manuel (voir pag. 20).
- 15 - N'abandonnez pas la machine moteur en marche.
- 16 - S'adresser à un revendeur pour toutes autres demandes ou pour une intervention prioritaire.
- 17 - Conservez ce manuel soigneusement et consultez-le à chaque fois que vous devrez utiliser la machine.
- 18 - Ne pas utiliser la débroussailleuse avant de s'être informé sur les modalités spécifiques d'utilisation. L'opérateur inexpert devrait s'exercer avant d'utiliser la machine sur le terrain.
- 19 - La débroussailleuse ne peut être utilisée que par des personnes majeures en bonne condition physique et bien informées de son mode d'emploi.
- 20 - Utiliser la débroussailleuse exclusivement dans des endroits aérés, ne pas l'utiliser en atmosphère explosive, inflammable ou dans des zones

confinées (Fig.3).

- 21 - Il est interdit d'appliquer sur la prise de force de la débroussailleuse des dispositifs non fournis par le constructeur.
- 22 - Ne pas utiliser la débroussailleuse si elle est endommagée, mal réparée, mal montée ou modifiée de façon arbitraire. Ne pas enlever, endommager ou rendre inefficace l'un des dispositifs de sécurité. Utiliser exclusivement les dispositifs de coupe indiqués dans le tableau.
- 23 - S'il s'avère nécessaire de mettre la débroussailleuse hors service, ne pas l'abandonner dans l'environnement mais la remettre au Revendeur qui veillera à son évacuation.
- 24 - Contrôler quotidiennement la perche élagueuse pour s'assurer que chaque dispositif, de sécurité ou autre, fonctionne correctement.
- 25 - Ne pas mettre la machine en marche sans le carter de protection de la chaîne.
- 26 - Ne confier ou prêter la perche élagueuse qu'à des personnes qualifiées et capables de la faire fonctionner correctement. Remettre par la même occasion le manuel contenant le mode d'emploi à lire avant de commencer les travaux.

**⚠ Quand le moteur tourne, saisissez toujours fermement la poignée avant de la main gauche et la poignée du Power Unit de la main droite (Fig.4). Ne vous approchez pas du pot d'échappement.**

**⚠ RISQUE DE BRÛLURES !**

--	--	--	--

Deutsch

## SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

**⚠ ACHTUNG - Bei richtiger Anwendung ist die Hoch-Entaster ein schnelles, bequemes und wirkungsvolles Arbeitsgerät; falls Sie es falsch oder ohne die nötige Vorsicht einsetzen, kann sie zu einer Gefahr werden. Beachten Sie bitte daher unbedingt die Sicherheitsvorschriften die Sie nachstehend in der Betriebsanleitung finden, damit ihre Arbeit immer angenehm und sicher ist.**

**⚠ ACHTUNG! - Der Gebrauch des Hoch-Entasters kann durch nationale Rechtsvorschriften eingeschränkt werden.**

- 1 - Hoch-Entaster nur in gesundem und ausgeruhten Zustand gebrauchen oder unter dem Einfluß von Alkohol, Drogen oder Medicamenten stehen (Abb. 1).
- 2 - Tragen Sie immer geeignete Kleidung und Schutzausrüstung wie rutschfeste Stiefel, robuste Hosen, Handschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz und Schutzhelm (siehe Seite. 10-11). Die Kleidung soll anliegend aber bequem sein.
- 3 - Kinder in sicherer Entfernung halten.
- 4 - Beim Starten und beim Gebrauch der Hoch-Entaster dürfen sich im Umkreis von mind. 15 m. des Arbeitsbereichs keine Personen oder Tiere aufhalten (Abb. 2).
- 5 - Vor dem Startvorgang Gashebel auf saubere Funktion überprüfen. Beim Loslassen muß der Gashebel selbsttätig in Nullstellung zurückgehen.
- 6 - Vor dem Startvorgang darauf achten, daß das Kettewerkzeug frei drehen kann und mit keinen Hindernissen oder Gegenständen in Berührung kommt.
- 7 - Die Benutzung des mitgelieferten Schultergurts ist obligatorisch vorgeschrieben.

- 8 - Im Leerlauf darf das Kettewerkzeug nicht mitdrehen. Sollte dies der Fall sein, muss die Leerlauf-Stellschraube T eingestellt werden (siehe Abschnitt "Vergaser")
- 9 - Nicht zu nah am Boden ketten, um die Berührung von Kettewerkzeug mit Steinen oder Hindernissen zu vermeiden.
- 10 - Während der Vorbereitung des Arbeitsbereichs muss der Motor des Hochentasters immer abgeschaltet werden.
- 11 - Keine Schals, Armreifen oder andere Kleidungsstücke tragen, die von der Maschine oder der Kette erfaßt werden können. Verwenden Sie anliegende Schutzkleidung (siehe Seite 10-11).
- 12 - Beginnen Sie nicht mit dem Schneiden, bevor der Arbeitsbereich nicht vollkommen sauber und frei von Hindernissen ist. Schneiden Sie nicht in der Nähe von elektrischen Kabeln (Abb. 2).
- 13 - Sämtliche Schilder mit den Gefahrensymbolen und Sicherheitszeichen müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden. Bei Beschädigung oder Unleserlichkeit müssen sie rechtzeitig ersetzt werden (siehe Seite 14-15).
- 14 - Das Gerät darf ausschließlich für die in der Betriebsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden (siehe Seite 21).
- 15 - Die Maschine nicht mit laufendem Motor liegen lassen.
- 16 - Wenden Sie sich für weitere Auskünfte stets an Ihren Fachhändler.
- 17 - Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf und lesen Sie es vor jeder Inbetriebnahme der Maschine.
- 18 - Verwenden Sie das Gerät erst, wenn Sie in seinen Gebrauch eingewiesen sind. Unerfahrene Benutzer müssen sich vor dem Arbeitseinsatz mit dem Gerät vertraut machen.
- 19 - Das Gerät darf nur von Erwachsenen in guter körperlicher Verfassung verwendet werden, die

darüber hinaus in die Gebrauchsanleitungen eingewiesen sind.


- 20 - Verwenden Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteter Umgebung, nicht in explosions- oder entzündungsgefährdeten Bereichen oder in geschlossenen Räumen (Abb.3).
- 21 - Rüsten Sie den Abtrieb des Geräts nur mit den Originalausrüstungen des Herstellers aus.
- 22 - Arbeiten Sie nicht mit einem beschädigten, behelfsweise reparierten, falsch montierten oder eigenmächtig umgerüsteten Gerät. Sie dürfen die Sicherheitsvorrichtungen auf keinen Fall abnehmen, beschädigen bzw. unwirksam machen. Verwenden Sie nur die in der Tabelle angegebenen Schneidwerkzeuge.
- 23 - Lassen Sie stillgelegte Geräte unbedingt durch Ihren Fachhändler umweltgerecht entsorgen.
- 24 - Überprüfen Sie das Gerät täglich auf die einwandfreie Funktion der Sicherheits- und anderen Vorrichtungen.
- 25 - Nehmen Sie das Gerät niemals ohne Kettenschutz in Betrieb.
- 26 - Geben bzw. borgen Sie das Gerät nur Personen, die über Funktionsweise und Gebrauch genau informiert sind. Händigen Sie in diesem Fall ebenso die Gebrauchsanleitungen aus.

**⚠ Halten Sie den vorderen Griff der Kettensäge beim Betrieb fest in der linken Hand; den hinteren Griff hingegen mit der rechten (Abb. 4). Überprüfen Sie ob sich keine Körperteile in der Nähe des Schalldämpfers.**

**⚠ VERBRENNUNGSGEFAHR!**



1



2



3



4

Español

## NORMAS DE SEGURIDAD

**⚠ ¡ATENCIÓN!: La máquina podadora, si se usa bien es un instrumento de trabajo rápido, cómodo y eficaz; si se usa incorrectamente o sin las debidas precauciones puede convertirse en un instrumento peligroso. Para que su trabajo sea siempre placentero y seguro, respete escrupulosamente las normas de seguridad indicadas a continuación.**

**⚠ ¡ATENCIÓN! – Consulte las normas de seguridad del equipo de corte EP120 (EP120 EF) en el manual respectivo.**

- 1 - No use nunca la podadora cuando esté físicamente cansado o se encuentre bajo el efecto de alcohol, drogas o medicación (Fig. 1).
- 2 - Use ropa apta y artículos de seguridad como botas antideslizante, pantalones resistentes, guantes, gafas y casco de protección (vea pág. 10-11). No use ropa demasiado suelta, más bien adherente, pero cómoda.
- 3 - No permita que los niños usen la podadora.
- 4 - No permita que otras personas permanezcan en el radio de acción de 15 metros mientras está usando la podadora (Fig. 2).
- 5 - Antes de poner en marcha el motor controle que la palanca del acelerador funcione libremente.
- 6 - Antes de poner en marcha el motor controle que la cadena gire libremente y que no esté en contacto con cuerpos extraños.
- 7 - Es obligatorio utilizar el arnés que se entrega con la máquina.
- 8 - Con el motor en ralentí la cadena no tiene que girar.

Si así fuere regúlelo con el tornillo del mínimo.

- 9 - No corte demasiado cerca del terreno con el fin de evitar piedras u otros objetos.
- 10 - Durante la preparación de la zona de trabajo, tenga siempre el motor de la podadora apagado.
- 11 - No llevar bufandas, brazaletes o cualquier prenda que pueda engancharse en la máquina o en la cadena. Usar vestidos adherentes con protección anticorte (vea Pág. 10-11).
- 12 - No iniciar el corte hasta que el área de trabajo no esté completamente limpia y despejada. No se deben de efectuar cortes en las cercanías de cables eléctricos (Fig. 2).
- 13 - Mantenga todas las etiquetas con las señales de peligro y seguridad en perfectas condiciones. Si alguna se estropea, sustitúyala de inmediato (vea pag. 14-15).
- 14 - No utilice la máquina para una aplicación distinta de las que se indican en el manual (vea pag. 21).
- 15 - No abandonar la máquina en el motor encendido.
- 16 - Dirigirse siempre a su vendedor para cualquier otra aclaración o intervención prioritaria.
- 17 - Conservar cuidadosamente el presente manual de instrucciones y consultarlo en cada ocasión en que la máquina sea utilizada.
- 18 - No utilizar la máquina sin antes instruirse sobre el modo de uso. El operador deberá ejercitarse antes de utilizar la máquina por primera vez.
- 19 - La máquina debe ser utilizada por personas adultas en buenas condiciones físicas e instruidas sobre las normas de uso.
- 20 - Utilizar la máquina sólo en lugares bien ventilados;

no utilizarla en entornos explosivos o inflamables o en ambientes cerrados (Fig.3).

- 21 - Está prohibido aplicar a la toma de fuerza de la máquina dispositivos no suministrados por el fabricante.
- 22 - No trabajar con la máquina dañada, mal reparada, mal montada o modificada arbitrariamente. No quitar, dañar o inutilizar ningún dispositivo de seguridad. Utilizar únicamente los dispositivos de corte que se indican en la tabla.
- 23 - Cuando la máquina se retire del uso, no abandonarla en el medio ambiente; entregarla al revendedor.
- 24 - Controlar la máquina a diario para verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos, ya sean de seguridad u otros.
- 25 - No poner la máquina en marcha sin el cárter de la cadena.
- 26 - Entregar/prestar la máquina sólo a personas expertas y que conozcan bien su uso y funcionamiento. Entregar también el manual de instrucciones de uso, cuya lectura es necesaria antes de comenzar el trabajo.

**⚠ Con el motor en movimiento, sujetar siempre fuertemente la empuñadura anterior con la mano izquierda y la empuñadura del Power Unit con la mano derecha (Fig. 4). Verificar que todas las partes del cuerpo estén alejadas del silenciador.**

**⚠ PELIGRO DE ABRASIÓN!**



--	--	--	--

Nederlands

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**⚠ LET OP: De hoogsnoeier, indien goed gebruikt, vormt een snel, gemakkelijk en doeltreffend werktuig; als de motorzaag niet op de juiste manier of zonder de nodige voorzorgsmaatregelen gebruikt wordt, kan het een gevaarlijk werktuig worden. Op dat uw werk altijd prettig en veilig is, de hier weergegeven veiligheidsnormen nauwkeurig in acht nemen.**

**⚠ LET OP! – Nationale wetten kunnen bepalingen bevatten die het gebruik van de hoogsnoeier beperken.**

- 1 - Gebruik de hoogsnoeier nooit als u vermoeid bent of wanneer u alcohol, drugs of medicijnen heeft gebruikt (Fig. 1).
- 2 - Draag geschikte kleding en veiligheidsartikelen, zoals laarzen met antislipzolen, een stevige broek, handschoenen, een veiligheidsbril, oorkappen en een veiligheidshelm (zie pag. 10-11). De kleding moet aangenaam zitten, maar mag niet te los worden gedragen.
- 3 - Laat nooit een kind met de hoogsnoeier werken.
- 4 - De gebruiker moet erop letten, dat er zich in een straal van 15 meter van de in werking zijnde hoogsnoeier niemand anders bevindt (Fig. 2).
- 5 - Voordat u de machine start, dient u te controleren of de gashendel vrij functioneert.
- 6 - Voordat u de machine start, moet u ervoor zorgen dat het ketting vrij kan draaien.
- 7 - Het gebruik van de bijgeleverde riem is verplicht.
- 8 - De ketting mag niet draaien wanneer de motor stationair draait. Als dit toch het geval is, dan dient u de stationairschroef op de carburateur aan te passen (zie "het aanpassen van de motor").

- 9 - Maai niet te dicht bij de grond teneinde het raken van stenen of andere objecten te vermijden.
- 10 - Tijdens de voorbereiding van het werkgebied moet de motor van de hoogsnoeier altijd worden afgezet.
- 11 - Geen sjaals, armbanden of andere kleding, die tussen de machine of de ketting terecht zouden kunnen komen, dragen (zie pag. 10-11). Nauwsluitende werkkleding dragen.
- 12 - Niet met zagen beginnen, voordat het werkterrein volledig schoon- en vrijgemaakt is. Niet in de buurt van elektrische kabels zagen (Fig. 2).
- 13 - Houd alle etiketten met gevaar- en veiligheidssignaleringen in perfecte conditie. Als ze beschadigd of onleesbaar worden, moeten ze onmiddellijk worden vervangen (zie pag. 14-15).
- 14 - Gebruik de machine niet voor andere doeleinden dan die in de handleiding worden aangegeven (zie pag. 21).
- 15 - Laat het apparaat niet achter met draaiende motor.
- 16 - Zich altijd tot uw verkoper wenden voor iedere verdere uitleg of noodzakelijke ingreep.
- 17 - Deze Handleiding zorgvuldig bewaren en raadplegen voor ieder gebruik van de machine.
- 18 - Gebruik de machine niet voordat u op de hoogte bent van de specifieke manier waarop deze moet worden gebruikt. De gebruiker dient eerst te oefenen met het apparaat voordat hij of zij het in de praktijk gaat gebruiken.
- 19 - De machine mag uitsluitend worden gebruikt door volwassenen die in goede lichamelijke conditie zijn en de gebruiksaanwijzingen kennen.
- 20 - Gebruik de machine alleen op goed geventileerde plaatsen, gebruik de machine niet in explosieve of ontvlambare ruimtes of in gesloten ruimtes (Fig.3).

- 21 - Het is verboden een andere rotor op de stroomaansluiting van de machine aan te brengen dan degene die door de fabrikant geleverd is.
- 22 - Werk niet met een beschadigde, slecht gerepareerde, slecht gemonteerde of eigenhandig gewijzigde machine. Verwijder geen veiligheidsvoorzieningen, beschadig hen niet en stel hen niet buiten werking. Gebruik alleen werktuigen die zijn aangegeven in de tabel.
- 23 - Als de machine uit gebruik wordt genomen, mag deze niet in het milieu worden achtergelaten, maar moet deze worden teruggebracht naar de Dealer, die voor de juiste verwerking zal zorgen.
- 24 - Controleer de machine dagelijks om er zeker van te zijn dat elk onderdeel, voor de veiligheid of anderszins, goed werkt.
- 25 - Start de machine nooit zonder de kettingkast.
- 26 - Geef of leen de machine uitsluitend aan ervaren personen die op de hoogte zijn van de werking en het juiste gebruik ervan. Geef ook de handleiding met de gebruiksaanwijzingen, die moet worden gelezen alvorens het werk te beginnen.

**⚠ Als de motorzaag loopt, de voorste handgreep altijd goed met de linkerhand vasthouden en de achterste met de rechterhand (Fig. 4). Ervoor zorgen, dat alle lichaamsdelen zich buiten bereik van de uitlaat bevinden.**

**⚠ GEVAAR OP BRANDWONDEN!**



1



2






3A




3B

p.n. 001000835

Italiano	English	Français
ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO	SAFETY PROTECTIVE CLOTHING	VÊTEMENTS DE PROTECTION
<p>La maggior parte degli incidenti con il potatore si verifica quando la catena colpisce l'operatore. Quando si lavora con il potatore indossare sempre abbigliamento protettivo di sicurezza omologato. L'uso dell'abbigliamento protettivo non elimina i rischi di lesione, ma riduce gli effetti del danno in caso di incidente. Fatevi consigliare dal vostro rivenditore di fiducia per la scelta dell'abbigliamento adeguato.</p> <p>L'abbigliamento deve essere adatto e non d'impaccio. Indossare un abito aderente antitaglio. <b>La giacca (Fig.1), la salopette (Fig.2) e i gambali di protezione antitaglio sono l'ideale.</b> Non portare abiti, sciarpe, cravatte o monili che potrebbero impigliarsi nel legname o nella sterpaglia. Raccogliere i capelli lunghi e proteggerli (per esempio con un foulard, un berretto, un casco, ecc.).</p> <p><b>Calzare scarpe o stivali di sicurezza munite di suole antidrucciolevoli e puntali d'acciaio (Fig.4-5).</b></p> <p><b>Indossare il casco protettivo (Fig. 3A).</b></p> <p><b>Applicare protezioni dai rumori; per esempio le cuffie (Fig. 3B) o i tappi.</b> L'uso delle protezioni per l'udito richiede maggiore attenzione e prudenza, perché la percezione di segnali acustici di pericolo (grida, allarmi, ecc.) è limitata. Rimuovere sempre le protezioni per l'udito non appena fermate il motore.</p> <p><b>Calzare guanti antitaglio (Fig.6)</b></p>	<p>Major cases of pole pruner accidents happen when the chain hits the operator. While working with the pole pruner, always use safety protective approved clothing. The use of protective clothing does not eliminate injury risks, but it reduces the injury effects in case of accident. Consult your trusted supplier to choose an adequate equipment.</p> <p>The clothing must be proper and not an obstacle. Wear adherent anti-cut clothing. <b>Anti-cut jackets (Fig.1), dungarees (Fig.2) and leggings are ideal.</b> Do not wear clothes, scarves, ties or bracelets that can stuck into woods or twigs. Tie up and protect long hair (example with foulards, cap, helmets, etc.)</p> <p><b>Safety shoes or boots having skid-proof sole and anti-piercing insert (Fig. 4-5)</b></p> <p><b>Wear protective helmet (Fig.3A).</b></p> <p><b>Use protections against noises; for example noise reduction ear guards (Fig. 3B) or earplugs.</b> The use of protections for the ear requests much more attention and caution, because the perception of danger audio signals (screamings, alarms, etc.) is limited. Always remove ear protectors as soon as the engine has been switched off.</p> <p><b>Wear anti-cut gloves (Fig.6)</b></p>	<p>La plupart des accidents avec la perche élagueuse sont dus à la chaîne qui percute l'opérateur. Toujours porter des vêtements de protection homologués pour utiliser une perche élagueuse. Le port de vêtements de protection n'élimine pas les risques de blessure mais il peut en réduire les effets en cas d'accident. Demandez conseil à votre revendeur habituel pour choisir le vêtement qui répond le mieux à vos exigences.</p> <p>Assurez-vous que le vêtement choisi ne gêne pas les mouvements. Portez un vêtement anti-coupe près du corps. <b>La veste (Fig.1), la salopette (Fig.2) et les jambières de protection anti-coupe sont l'idéal.</b> Ne portez pas de vêtements, écharpes, cravates ou bijoux qui risqueraient de s'accrocher dans le bois ou les buissons. Nouez les cheveux longs et protégez-les (par exemple avec un foulard, un béret, un casque, etc...).</p> <p><b>Portez des chaussures ou des bottes de protection avec semelles antiglisse et pointes en acier (Fig.4-5).</b></p> <p><b>Portez un casque de protection (Fig. 3A).</b></p> <p><b>Utilisez des dispositifs protégeant contre les émissions sonores; casque (Fig.3B) ou boules dans les oreilles.</b> Rappelez-vous d'être extrêmement prudents lorsque vous utilisez ce genre de protection car la perception des signaux acoustiques de danger (cris, alarmes, etc...) est réduite. Retirer toujours les protections auditives dès l'arrêt du moteur.</p> <p><b>Portez des gants anti-coupe (Fig.6)</b></p>

<div>4</div> 	<div> Size 41 p.n. 001000975B  Size 42 p.n. 001000976B  Size 43 p.n. 001000977B  Size 44 p.n. 001000978B  Size 45 p.n. 001000979B </div> <div> Size 41 p.n. 010000868A  Size 42 p.n. 001000869A  Size 43 p.n. 001000870A  Size 44 p.n. 001000871A  Size 45 p.n. 001000872A </div>	<div>5</div> 	<div>6</div> 
---	---	---	---

Deutsch	Español	Nederlands
SICHERHEITS-/SCHUTZKLEIDUNG	INDUMENTOS DE SEGURIDAD	BESCHERMENDE VEILIGHEIDSKLEDING
<p>Die meisten Unfällen mit Hoch-Entaster geschehen, weil der Bediener von der Kette getroffen wird. Bei der Arbeit mit der Hoch-Entaster muss der Bediener daher immer die zugelassene Sicherheits-/Schutzbekleidung tragen. Durch die Benutzung der Schutzkleidung wird die Verletzungsgefahr zwar nicht beseitigt, aber die Auswirkungen des Schadens im Falle eines Unfalls reduziert. Ihr Fachhändler berät Sie gern bei der Wahl der richtigen Schutzkleidung.</p> <p>Die Kleidung muss geeignet sein und darf die Arbeit nicht behindern. Tragen Sie anliegende Schnittschutzkleidung. <b>Die Jacke (Abb.1), die Latzhose (Abb.2) und die Schnittschutzgamaschen sind ideal.</b> Tragen Sie keine Kleider, Schals, Krawatten oder Schmuckstücke, die sich im Holz oder im Gestrüpp verfangen könnten. Binden Sie langes Haar zusammen und schützen Sie es (zum Beispiel mit einem Schal, einer Mütze, einem Helm usw.).</p> <p><b>Tragen Sie Sicherheitsschuhe oder -stiefel mit rutschfesten Sohlen und Stahlkappen (Abb.4-5).</b></p> <p><b>Setzen Sie an Orten den Schutzhelm (Abb. 3A) auf.</b></p> <p><b>Benutzen Sie einen Gehörschutz; zum Beispiel den Gehörschutz mit Bügel (Abb.3B) oder die Gehörschutzstöpsel.</b> Die Verwendung eines Gehörschutzes erfordert erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht, denn die Wahrnehmung akustischer Warnsignale (Rufe, Alarmer usw.) wird dadurch eingeschränkt. Entfernen Sie den Gehörschutz immer sofort nach Abstellen des Motors.</p> <p><b>Tragen Sie Schnittschutzhandschuhe (Abb.6)</b></p>	<p>La mayoría de los accidentes con la podadora se verifican cuando la cadena golpea al usuario. Para trabajar con la podadora, colocarse siempre indumentos de seguridad homologados. El uso de elementos de seguridad no elimina los riesgos de lesiones pero reduce los daños en caso de accidente. Consultar con el vendedor de la máquina sobre los indumentos adecuados.</p> <p>La ropa debe ser cumplir su función de protección y ser cómoda. Utilizar ropa adherente y a prueba de cortes. <b>La chaqueta (Fig. 1), el peto (Fig. 2) y las polainas de protección son ideales.</b> No llevar ropa, bufandas, corbatas o adornos que puedan ser atrapados por la madera o la maleza. Recogerse el cabello largo y cubrirse, por ejemplo con un pañuelo, una gorra o un casco.</p> <p><b>Utilizar zapatos o botas de seguridad con suela antideslizante y punteras de acero (Fig. 4-5).</b></p> <p><b>Colocarse el casco de protección (Fig. 3A).</b></p> <p><b>Emplear elementos de protección contra el ruido, como auriculares (Fig. 3B) o tapones.</b> El uso de las protecciones para el oído exige mayor atención y prudencia porque se reduce la percepción de las señales sonoras de peligro (gritos, alarmas, etc.). Quitarse siempre las protecciones para el oído no bien se detenga el motor.</p> <p><b>Colocarse guantes a prueba de cortes (Fig. 6).</b></p>	<p>De meeste ongevallen met de hoogsnoeier doen zich voor wanneer de ketting de gebruiker raakt. Draag daarom bij het werken met de hoogsnoeier altijd goedgekeurde beschermende veiligheidskleding. Het gebruik van beschermende kleding vermindert niet de risico's voor letsel, maar beperkt wel de gevolgen van ongevallen. Vraag uw dealer om advies bij het kiezen van de juiste kleding.</p> <p>De kleding moet goed zitten, en mag de bewegingen niet hinderen. Draag niet te wijde kleding die snijbestendig is. <b>Het snijbestendige jack (Fig. 1), de broek (Fig. 2) en de beenbeschermingen van zijn hiervoor ideaal.</b> Draag geen kleding, dassen, stropdassen of sieraden die in het hout of de takken verstrikt kunnen raken. Lang haar mag niet los gedragen worden, en moet worden beschermd (bijvoorbeeld met een hoofddoek, een muts, een helm, enz.).</p> <p><b>Draag veiligheidsschoenen of -laarzen met antislipzolen en stalen punten (Fig. 4-5).</b></p> <p><b>Draag de veiligheidshelm (Fig. 3A).</b></p> <p><b>Gebruik gehoorbeschermingen; bijvoorbeeld oorkappen (Fig. 3B) of oordoppen.</b> Het gebruik van gehoorbeschermingen vereist grotere aandacht en voorzichtigheid, want geluidssignalen die op lawaai wijzen (schreeuwen, alarmen, enz.) worden minder goed gehoord. Verwijder altijd uw gehoorbescherming nadat u de motor heeft uitgeschakeld.</p> <p><b>Draag snijbestendige handschoenen (Fig. 6)</b></p>



#### I COMPONENTI DEL POTATORE

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - Aggancio rapido       | 6 - Vite regolazione catena |
| 2 - Impugnatura anteriore | 7 - Barra                   |
| 3 - Tubo di trasmissione  | 8 - Catena                  |
| 4 - Serbatoio olio        | 9 - Carter catena           |
| 5 - Tappo olio            | 10 - Dadi fissaggio barra   |

#### GB POLE PRUNER COMPONENTS

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 1 - Quick coupling | 6 - Chain adjustment screw |
| 2 - Front handle   | 7 - Bar                    |
| 3 - Shaft arm      | 8 - Chain                  |
| 4 - Oil tank       | 9 - Chain guard            |
| 5 - Oil filler cap | 10 - Bar clamp nuts        |

#### F COMPOSANTS DE LA PERCHE ÉLAGUEUSE

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 - Attache rapide        | 6 - Vis de réglage chaîne     |
| 2 - Poignée avant         | 7 - Barre                     |
| 3 - Tuyau de transmission | 8 - Chaîne                    |
| 4 - Réservoir huile       | 9 - Carter chaîne             |
| 5 - Bouchon huile         | 10 - Écrous de fixation barre |

#### D BAUTEILE DES HOCH-ENTASTER

- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1 - Schnellkupplung | 6 - Ketten-stellschraube             |
| 2 - Vorderer Griff  | 7 - Schiene                          |
| 3 - Schaft          | 8 - Kette                            |
| 4 - Öltank          | 9 - Kettengehäuse                    |
| 5 - Öldeckel        | 10 - Befestigungsmuttern der schiene |

#### E COMPONENTES DE LA PODADORA

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1 - Acoplamiento rápido      | 6 - Tornillo regulación cadena  |
| 2 - Empuñadura delantera     | 7 - Espada                      |
| 3 - Tubo de transmisión      | 8 - Cadena                      |
| 4 - Depósito de aceite       | 9 - Cáster de la cadena         |
| 5 - Tapón depósito de aceite | 10 - Tuercas de fijación espada |

#### NL HOOGSNOEIER COMPONENTEN

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 - Snelkoppeling     | 6 - Stelschroef ketting  |
| 2 - Handgreep vooraan | 7 - Zaagblad             |
| 3 - Steel             | 8 - Ketting              |
| 4 - Olietank          | 9 - Kettingkast          |
| 5 - Oliepomp          | 10 - Borgmoeren zaagblad |



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	DECLARATION OF CONFORMITY	DECLARATION DE CONFORMITÉ	KONFORMITÄTS - ERKLÄRUNG	DECLARACION DE CONFORMIDAD	CONFORMITEITS-VERKLARING
Italiano	English	Français	Deutsch	Español	Nederlands
Il sottoscritto,	The undersigned,	Je soussigné,	Der Unterzeichnende im Namen der,	El abajo firmante,	Ondergetekende,
<b>EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY</b>					
dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:	declares under its own responsibility that the machine:	déclare sous sa propre responsabilité que la machine:	erklärt auf eigene Verantwortung daß die Maschine:	declara bajo su responsabilidad que la máquina:	verklaart, onder eigen verantwoordelijkheid, dat de machine:
1. Genere: Potatore	1. Type: pole pruner	1. Catégorie: perche élagueus	1. Baurt: hochentaster	1. Género: podadora	1. Type: snoeizaag
2. Marca: / Tipo:	2. Trademark: / Type:	2. Marque: / Type:	2. Marke: / Typ:	2. Marca: / Tipo:	2. Merk: / Type:
<b>EFCO PRUNER MULTIMATE · OLEO-MAC PRUNER MULTIMATE</b>					
3. identificazione di serie	3. serial identification	3. identification de série	3. Serien-Identifizierung	3. identificación de serie	3. serie - identificeren
<b>233 XXX 0001 - 233 XXX 9999</b>					
è conforme alle prescrizioni della direttiva	complies with the requirements established by directive	est conforme aux spécifications de la directive	den Bestimmungen des Erlasses	cumple los requisitos de la directiva	voldoet aan de voorschriften van richtlijn
<b>2006/42/EC - 2004/108/EC</b>					
è conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate:	conforms with the provisions of the following harmonised standards:	est conforme aux recommandations des normes harmonisées suivantes:	ist konform mit den Bestimmungen der folgenden harmonisierten Normen:	cumple las siguientes normas armonizadas:	is conform de bepalingen van de volgende geharmoniseerde regelgeving:
<b>EN ISO 11680-1 - EN 55012</b>					

Fatto a / Fait à / made at / Aufgesetzt in / Hecho en / Gemaakt in: Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4

Data / Date / Datum / Fecha / Datum: 29/12/2009

Documentazione Tecnica depositata in Sede Amministrativa. - Direzione Tecnica  
 Technical documentation available by the administrative authorities. - Technical Department  
 Documentation technique déposée auprès du Siège Administratif. - Direction Technique  
 Am Geschäftssitz hinterlegte technische Dokumentation. - Technische Leitung  
 Documentación técnica depositada en sede administrativa. - Dirección técnica  
 Technische documentatie neergelegd op de Hoofdzetel. - Technische Directie

  **Emak**<sup>®</sup>  
 s.p.a.  
 Giacomo Ferretti - President

**I SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA**

**GB EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS**

**F EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE**

**D ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE-UND SICHERHEITSHINWEISE**

**E EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**

**NL UITLEG VAN DE VEILIGHEIDSSYMBOLLEN**



- I** 1 - La macchina non è stata progettata per isolare elettricamente in caso di contatto con linee elettriche sopraelevate sotto tensione. **Non** avvicinare mai l'utensile a **meno di 10 metri** dalle linee elettriche. Tenere persone lontane 15 m.
- 2 - Leggere il libretto uso e manutenzione prima di utilizzare questa macchina.
- 3 - Indossare casco, occhiali e cuffie di protezione.
- 4 - Portare calzature antidrucciolo di protezione e guanti omologati.

- GB** 1 - The machine is not electrically insulated so avoid contact with high voltage lines. **Never** approach the implement at **less than 10 metres** from electric lines. Keep bystanders away 15 m.
- 2 - Read operator's instruction book before operating this machine.
- 3 - Wear head, eye and ear protection.
- 4 - Wear safety shoes having skid-proof sole and type approved gloves.

- F** 1 - L'appareil n'est pas conçu pour isoler en cas de contact avec des lignes électriques suspendues sous tension. **Ne jamais** approcher l'engin à **moins de 10 m** des lignes électriques. Personne doit approcher à moins de 15 m.
- 2 - Lire le manuel avant d'utiliser cette machine.
- 3 - Vêtir casque, visière et protège-oreilles.
- 4 - Porter des chaussures antidérapantes de protection et des gants homologués.

- D** 1 - Die Maschine ist nicht zur elektrischen Isolierung bei Kontakt mit spannungsführenden Überlandleitungen ausgelegt. Benutzen Sie das Werkzeug daher **nie in weniger als 10 Meter** Abstand von Stromleitungen. Keine andere Person soll sich im Umkreis von 15 m aufhalten.
- 2 - Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme lesen.
- 3 - Immer Helm, Schutzbrille und Geräuschschutz tragen.
- 4 - Tragen Sie rutschfeste Sicherheitsschuhe und zugelassene Handschuhe.

- E** 1 - La máquina no está protegida del contacto con líneas eléctricas aéreas. **No** acercarla nunca a **menos de 10 metros** de la línea. La gente a más de 15 m.
- 2 - Antes de utilizar esta máquina, leer el manual de instrucciones.
- 3 - Llevar casco, gafas y auriculares de protección.
- 4 - Utilizar calzado de seguridad antideslizante y guantes homologados.

- NL** 1 - De machine is niet ontworpen om elektrisch te isoleren bij contact met bovengrondse hoogspanningskabels. Houd het werktuig altijd op een afstand van **minstens 10 meter** van elektriciteitskabels. Zorg ervoor dat er zich geen mensen binnen een straal van 15 m in uw werkgebied bevinden.
- 2 - Lees de gebruikshandleiding alvorens u met de machine gaat werken.
- 3 - Draag oog, -oor-en hoofdbescherming.
- 4 - Draag goedgekeurde veiligheidsschoenen met antislipzolen en handschoenen.

**I SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA**


**GB EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS**

**F EXPLICATION DES SYMBOLES ET REGLES DE SECURITE**

**D ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE-UND SICHERHEITSHINWEISE**


**E EXPLICACION SIMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**

**NL UITLEG VAN DE VEILIGHEIDSSYMBOLEN**



- I** 5 - Istruzioni per il montaggio degli accessori MULTIMATE sul motore.  
6 - Prima di smontare l'applicazione, fermare il motore.  
7 - Numero di serie  
8 - Marchio CE di conformità.  
9 - Anno di fabbricazione

- D** 5 - Montageanleitungen der Zubehörgeräte MULTIMATE am Motor.  
6 - Vor Ausbau der Ausrüstung den Motor abstellen.  
7 - Seriennummer  
8 - CE-Zeichen.  
9 - Baujahr






- GB** 5 - Instructions for installing MULTIMATE accessories on the power unit.  
6 - Before removing the implement, switch off the engine.  
7 - Serial number  
8 - CE conformity marking.  
9 - Year of manufacture

- E** 5 - Instrucciones para montar los accesorios MULTIMATE en el motor  
6 - Antes de desmontar la aplicación, parar el motor.  
7 - Número de serie  
8 - Marcha CE de conformidad.  
9 - Año de fabricación





- F** 5 - Instructions de montage des accessoires MULTIMATE sur le moteur.  
6 - Avant tout démontage, arrêter le moteur.  
7 - Numéro de série  
8 - Label CE de conformité.  
9 - Année de construction

- NL** 5 - Instructies voor de montage van het MULTIMATE-toebereiden op de motor.  
6 - Schakel de motor uit voordat u de toepassing demonteert.  
7 - Serienummer  
8 - EG-conformiteitsmerk.  
9 - Bouwjaar




Italiano	English	Français
ASSEMBLAGGIO	ASSEMBLY	ASSEMBLAGE
<p><b>Montaggio attrezzo di taglio</b> Inserire il tubo di trasmissione (A, Fig.1) nell'attrezzo di taglio (B), fino a che il foro di centraggio sul tubo combaci con quello sull'accessorio. Fissare la vite di centraggio (C, Fig.1) e successivamente la vite (D, Fig.2).</p> <p><b>CAUTELA</b> – Quando si accoppia il motore con gli accessori, verificare sempre il perfetto allineamento della trasmissione con l'aggancio rapido del motore per facilitare il montaggio.</p> <p><b>MONTAGGIO ACCESSORIO SUL MOTORE</b> 1) Per accoppiare l'accessorio con il motore (Fig.3), inserire l'aggancio rapido fino a fare combaciare la freccia (A, Fig.4) con il simbolo del "lucchetto aperto". 2) L'attrezzo può essere bloccato in due posizioni (0° e 90°). Ruotare quindi in senso orario o antiorario (Fig.4), a seconda della posizione scelta, fino a fare combaciare la freccia (A) con il simbolo del "lucchetto chiuso" (Fig.5). La conferma dell'avvenuto aggancio sarà dato dal pulsante di comando aggancio rapido (B, Fig.5), che si inserirà automaticamente nel suo alloggiamento.</p> <p><b>SMONTAGGIO ACCESSORIO DAL MOTORE (Fig.6)</b> Per sganciare l'accessorio dal motore, azionare il pulsante di comando aggancio rapido (B) e contemporaneamente ruotare in senso orario o antiorario, a seconda della posizione scelta, fino a fare combaciare la freccia (A) con il simbolo del "lucchetto aperto".</p>	<p><b>Cutting implement assemblage</b> Put the shaft arm (A, Fig.1) in the cutting implement (B), till the centering hole on the shaft matches that of the implement. Fix the centering screw (C, Fig.1) first and then the screw (D, Fig. 2).</p> <p><b>ATTENTION</b> – When coupling the engine to the attachments, always make sure the transmission is perfectly aligned with the engine quick coupling to facilitate assembly.</p> <p><b>FITTING THE ATTACHMENT ON ENGINE</b> 1) To couple the attachment to the engine (Fig.3), insert the quick coupling, matching the arrow (A, Fig.4) with the "open padlock" symbol. 2) The tool can be locked in two positions (0° and 90°). Turn clockwise or anticlockwise (Fig.4), depending on the chosen position, until the arrow (A) is aligned with the "closed padlock" symbol (Fig.5). Correct coupling occurs when the quick coupling pushbutton (B, Fig.5) automatically enters its slot.</p> <p><b>REMOVING THE ATTACHMENT FROM ENGINE (Fig.6)</b> To release the attachment, operate the quick coupling pushbutton (B) and at the same time turn clockwise or anticlockwise, depending on the chosen position, until the arrow (A) is aligned with the "open padlock" symbol.</p>	<p><b>Montage de l'outil de coupe</b> Introduire le tube de transmission (A, Fig. 1) dans l'outil de coupe (B), jusqu'à ce que l'orifice de centrage coïncide avec celui de l'accessoire. Fixer la vis de centrage (C, Fig. 1) puis le vis (D, Fig. 2).</p> <p><b>ATTENTION</b> – Au moment d'accoupler le moteur aux accessoires, toujours vérifier que la transmission est parfaitement alignée avec l'attache rapide du moteur, afin de faciliter le montage.</p> <p><b>MONTAGE DE L'ACCESSOIRE SUR LE MOTEUR</b> 1) Pour accoupler l'accessoire au moteur (Fig.3), introduire l'attache rapide de façon à ce que la flèche (A, Fig.4) se trouve en face du symbole du "cadenas ouvert". 2) L'outil peut être bloqué dans deux positions (0° et 90°). Tourner ensuite dans le sens horaire ou antihoraire (Fig.4), selon la position choisie, jusqu'à ce que la flèche (A) se trouve en correspondance du symbole du "cadenas fermé" (Fig.5). L'enclenchement sera effectué dès que le bouton de commande de l'attache rapide (B, Fig.5) sera inséré automatiquement dans son logement.</p> <p><b>DÉMONTAGE DE L'ACCESSOIRE DU MOTEUR (Fig.6)</b> Pour décrocher l'accessoire du moteur, appuyer sur le bouton de commande de l'attache rapide (B) et tourner simultanément dans le sens horaire ou antihoraire, selon la position choisie jusqu'à ce que la flèche (A) se trouve en face du symbole du "cadenas ouvert".</p>





Deutsch	Español	Nederlands
MONTAGE	MONTAJE	MONTAGE
<p><b>Anbau des Schneidwerkzeugs</b> Das Übertragungsrohr (A, Abb.1) in das Schneidwerkzeug (B) stecken, bis die Zentrierbohrung am Rohr mit jener am Zubehör übereinstimmt. Zuerst die Zentrierschraube (C, Abb.1), und dann die Schraube (D, Abb.2) anziehen.</p> <p><b>⚠ VORSICHT</b> – Beim Verbinden von Motor und Zubehör muss sichergestellt werden, dass der Antrieb perfekt mit der Schnellkupplung des Motors ausgerichtet ist, um die Montage zu erleichtern.</p> <p><b>MONTAGE DES ZUBEHÖRS AM MOTOR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Um das Zubehör mit dem Motor zu kuppeln (Abb.3), die Schnellkupplung einhängen, bis der Pfeil (A, Abb.4) mit dem Symbol "offenes Schloss" übereinstimmt.</li> <li>2) Das Zubehör lässt sich in zwei Positionen (0° und 90°) blockieren. Drehen Sie dann je nach gewählter Position im bzw. gegen den Uhrzeigersinn (Abb.4), bis der Pfeil (A) mit dem Symbol "geschlossenes Schloss" (Abb.5) übereinstimmt. Die erfolgte Einkupplung wird durch die Steuertaste der Schnellkupplung (B, Abb.5) bestätigt, die automatisch in ihrem Sitz einrastet.</li> </ol> <p><b>ABBAUEN DES ZUBEHÖRS VOM MOTOR (Abb.6)</b> Zum Lösen des Zubehörs vom Motor betätigen und drehen Sie dabei die Steuertaste der Schnellkupplung je nach gewählter Position im bzw. gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil (A) mit dem Symbol "offenes Schloss" übereinstimmt.</p>	<p><b>Montaje del equipo de corte</b> Introduzca el tubo de transmisión (A, Fig. 1) en el equipo de corte (B) hasta que el orificio de centrado del tubo coincida con el del equipo. Apriete el tornillo de centrado (C, Fig. 1) y después lo tornillo (D, Fig. 2).</p> <p><b>⚠ CUIDADO</b> – Antes de acoplar el motor a los accesorios, asegúrese que la transmisión y el acoplamiento rápido del motor estén alineados para facilitar el montaje.</p> <p><b>CÓMO MONTAR EL ACCESORIO EN EL MOTOR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Para acoplar el accesorio al motor (Fig.3), introduzca el acoplamiento rápido de manera que la flecha (A, Fig.4) coincida con el "candado abierto".</li> <li>2) La herramienta se puede bloquear en dos posiciones (0° y 90°). Girar en sentido horario o antihorario (Fig.4), según la posición elegida, hasta que la flecha (A) coincida con el icono del "candado cerrado" (Fig.5). El botón de acoplamiento rápido (B, Fig.5) encaja automáticamente en el alojamiento para confirmar el bloqueo de los componentes.</li> </ol> <p><b>CÓMO DESMONTAR EL ACCESORIO DEL MOTOR (Fig.6)</b> Para desenganchar el accesorio del motor, pulsar el botón de acoplamiento rápido (B) y al mismo tiempo girar el acoplamiento rápido en sentido horario o antihorario, según la posición elegida, hasta que la flecha (A) coincida con el icono del "candado abierto".</p>	<p><b>Montage van het snijgereedschap</b> Steek de steel (A, Fig.1) in het snijgereedschap (B) totdat het centreergat op de buis samenvalt met het gat op het accessoire. Bevestig de centreerschroef (C, Fig.1) en daarna de schroeven (D, Fig.2).</p> <p><b>⚠ OPGELET</b> – Wanneer de motor gecombineerd wordt met de accessoires, moet u altijd nagaan of de transmissie perfect uitgelijnd is met de snelkoppeling van de motor om de montage te vergemakkelijken.</p> <p><b>MONTAGE ACCESSOIRE OP DE MOTOR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Om het accessoire te combineren met de motor (Fig.3), schuift u de snelkoppeling in tot de pijl (A, Fig.4) zich ter hoogte van het symbool van het "open hangslot" bevindt.</li> <li>2) Het toestel kan in twee standen (0° en 90°) geblokkeerd worden. Draai vervolgens in wijzerzin of in tegenwijzerzin (Fig.4), afhankelijk van de gekozen stand, tot de pijl (A) zich ter hoogte van het symbool van het "gesloten hangslot" bevindt (Fig.5). U krijgt een bevestiging van het geslaagde vastkoppelen door de bedieningsknop van de snelkoppeling (B, Fig.5), die automatisch in zijn behuizing zal worden geschoven.</li> </ol> <p><b>DEMONTAGE ACCESSOIRE VAN DE MOTOR (Fig.6)</b> Om het toebehoren van de motor los te maken, drukt u op de bedieningsknop van de snelkoppeling (B) en draait u tegelijkertijd in wijzerzin of in tegenwijzerzin, afhankelijk van de gekozen stand, tot de pijl (A) zich ter hoogte van het symbool van het "open hangslot" bevindt.</p>



Italiano	English	Français
UTILIZZO	USE	UTILISATION
<p><b>⚠ CAUTELA</b> – L'attrezzo viene fornito senza olio lubrificante per catena (Fig.9).</p> <p><b>OLIO LUBRIFICANTE PER CATENA</b> Una corretta lubrificazione della catena durante le fasi di taglio riduce al minimo l'usura tra la catena e la barra, assicurandone una maggiore durata. Utilizzare sempre olio di buona qualità.</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE</b> - É proibito l'uso di olio di recupero! Utilizzare sempre lubrificante biodegradabile (eco-lube Oleo-Mac - Efco) specifico per barre e catene nel massimo rispetto della natura e della durata dei componenti della macchina.</p> <p>Mantenere sempre pulite e asciutte le impugnature da olio o carburante (Fig. 10).</p> <p><b>NORME D'USO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indossare il cinghiaggio e tenere sempre entrambe le mani sulle impugnature durante il funzionamento del potatore (Fig. 10).</li> <li>- Se la macchina viene utilizzata con un angolo maggiore di 60°, l'operatore si troverà ad essere troppo sotto all'albero, con il rischio che gli cadano in testa i pezzi di ramo tagliati.</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENZIONE:</b> Prima di usare il potatore leggere attentamente le norme di sicurezza.</p> <p><b>NORME DI LAVORO</b> Prima di usare il potatore verificare il tensionamento della catena.</p>	<p><b>⚠ CAUTION</b> – The tool is supplied without chain lubricant (Fig.9).</p> <p><b>CHAIN LUBRICATING OIL</b> Correct chain lubrication during the cutting phase reduces wear to a minimum between the chain and bar thus prolonging life. Always use a good quality oil.</p> <p><b>⚠ WARNING</b> - Never use waste oil. Always use biodegradable lubricant (eco-lube Oleo-Mac - Efco) which is specific for bar and chain and also respectful towards nature and machine's parts.</p> <p>Always keep the handles clean of oil and fuel (Fig. 10).</p> <p><b>OPERATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Put on the harness and always keep both hands on the handle while operating the pole pruner (Fig. 10).</li> <li>- If the machine is used at an angle of greater than 60°, the operator will be standing too close to the tree, with the risk of injury by falling cut branches.</li> </ul> <p><b>⚠ WARNING:</b> Carefully read the safety precautions before using the pole pruner.</p> <p><b>OPERATING INSTRUCTIONS</b> Verify chain tensioning before using the pole pruner.</p>	<p><b>⚠ ATTENTION</b> – L'outil est livré sans huile lubrifiante pour verrouillage (Fig.9).</p> <p><b>HUILE LUBRIFIANTE POUR CHAÎNE</b> Une bonne lubrification de la chaîne pendant les phases de coupe réduit au minimum l'usure entre la chaîne et le guide, ce qui en assure une plus longue durée. Utilisez toujours de l'huile de bonne qualité.</p> <p><b>⚠ ATTENTION</b> - N'utilisez surtout pas d'huile récupérée ! Utiliser toujours lubrifiant biodégradable (eco-lube Oleo-Mac - Efco) spécifique pour barre et chaîne dans le plus grand respect de la nature et de la durée des composants de la machine.</p> <p>Veillez à ce que les poignées soient toujours propres et sèches, sans huile ni carburant (Fig. 10).</p> <p><b>REGLES D'USAGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfilez la courroie et gardez toujours les deux mains sur les poignées pendant que la perche élagueuse est en marche (Fig. 10).</li> <li>- Si l'opérateur utilise la perche en faisant un angle supérieur à 60°, il se trouvera entièrement sous l'arbre et sera exposé à la chute des branches coupées.</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENTION:</b> Avant d'utiliser la perche élagueuse, lisez attentivement les règles de sécurité.</p> <p><b>UTILISATION</b> Vérifier si la chaîne est tendue correctement avant d'utiliser la perche élagueuse.</p>


--	--	--	--

Deutsch	Español	Nederlands
GEBRAUCH	UTILIZACION	GEBRUIK
<p><b>⚠ WARNING – Das Zubehör wird ohne Kettenschmieröl geliefert (Abb.9).</b></p> <p><b>SCHMIERUNG DER KETTE</b> Die Verwendung des richtigen Schmiermittels während des Schnittes reduziert den Verschleiß von Schwert und Kette auf ein Minimum und gewährleistet so eine höhere Lebensdauer. Verwenden Sie stets qualitativ hochwertiges Öl.</p> <p><b>⚠ ACHTUNG - Verwenden Sie auf keinen Fall Altöl! Verwenden Sie immer biologisch abbaubares Spezialschmiermittel für Stangen und Ketten (eco-lube Oleo-Mac - Efco), um die Umwelt zu schonen und eine lange Lebensdauer der Bauteile der Maschine zu gewährleisten.</b></p> <p>Die Griffe immer sauber und frei von Öl bzw. Kraftstoff halten (Abb. 10).</p> <p><b>BEDIENUNGSHINWEISE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den Gurt überziehen und während des Betriebs beide Hände an den Griffen des Gerätes lassen (Abb. 10).</li> <li>- Beim Einsatz des Geräts in einem Winkel über 60° befindet sich der Benutzer unter dem Baum und ist der Gefahr ausgesetzt, von geschnittenen Ästen getroffen zu werden.</li> </ul> <p><b>⚠ ACHTUNG: Vor Gebrauch der Hoch-Entaster die Sicherheitsvorschriften aufmerksam lesen.</b></p> <p><b>ARBEITSVORSCHRIFTEN</b> Vor Benutzung des Hoch-Entasters muss die Kettenspannung kontrolliert werden.</p>	<p><b>⚠ PRECAUCIÓN – La herramienta se suministra sin aceite lubricante para cadena (Fig.9).</b></p> <p><b>ACEITE LUBRICANTE PARA CADENA</b> La correcta lubricación de la cadena durante las distintas fases de corte reduce al mínimo el desgaste entre la cadena y la barra asegurando, por lo tanto, su mayor duración. Utilice siempre aceite de buena calidad.</p> <p><b>⚠ ATENCION - Está prohibido usar aceite recuperado. Utilizar siempre un lubricante biodegradable específico (eco-lube Oleo-Mac - Efco) para barras y cadenas que tenga en cuenta el tipo y la vida útil de los componentes de la máquina.</b></p> <p>Mantenga siempre secas y limpias las empuñaduras, sin aceite ni combustible (Fig. 10).</p> <p><b>NORMAS DE EMPLEO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilice el correa y mantenga siempre las dos manos sobre la empuñadura cuando la podadora está funcionando (Fig. 10).</li> <li>- Si la máquina se utiliza a un ángulo mayor que 60°, el usuario se encontrará demasiado debajo del árbol, con el riesgo de que le caigan sobre la cabeza los trozos de ramas cortados.</li> </ul> <p><b>⚠ ATENCIÓN: Antes de usar la podadora lea atentamente las normas de seguridad.</b></p> <p><b>NORMAS DE TRABAJO</b> Antes de usar la podadora, controlar la tirantez de la cadena.</p>	<p><b>⚠ OPGELET – Het toestel wordt geleverd zonder smeerolie voor de ketting (Fig.9).</b></p> <p><b>KETTINGSMEEROLIE</b> Een goede smering van de ketting gedurende het gebruik vermindert de slijtage tussen de ketting en het zaagblad tot een minimum en verzekert een langere levensduur. Altijd een goede kwaliteitsolie gebruiken.</p> <p><b>⚠ LET OP - Er mag geen oude olie hergebruikt worden! Gebruik altijd een biologisch afbreekbaar smeermiddel (eco-lube Oleo-Mac - Efco), speciaal bedoeld voor zaagbladen en kettingen, om het milieu en de onderdelen van de machine zoveel mogelijk te sparen.</b></p> <p>Houd de handgrepen vrij van olie of brandstof (Fig. 10).</p> <p><b>HET GEBRUIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draag altijd de draagriem en houdt beide handen aan de handgrepen tijdens het werk (Fig. 10).</li> <li>- Als de machine gebruikt wordt in een hoek groter dan 60°, bevindt de operator zich te veel onder de boom, en loopt hij het risico dat er stukken gemaaide takken op zijn hoofd vallen.</li> </ul> <p><b>⚠ LET OP: Alvorens de hoogsnoeier te gebruiken, de veiligheidsnormen aandachtig lezen.</b></p> <p><b>ARBEIDSVORSCHRIFTEN</b> Controleer de kettingspanning alvorens de hoogsnoeier te gebruiken.</p>

--	--	--	--

Italiano	English	Français
UTILIZZO	USE	UTILISATION
<p><b>USI VIETATI</b></p> <p>⚠ <b>ATTENZIONE</b> - Il potatore deve essere utilizzato solamente per tagliare rami. È proibito tagliare altri tipi di materiali. Le vibrazioni ed il contraccolpo sono differenti ed i requisiti di sicurezza non sarebbero rispettati. Non utilizzare il potatore come leva per sollevare, spostare o spezzare oggetti, ne bloccarlo su sostegni fissi. È proibito applicare alla presa di forza del potatore utensili o applicazioni che non siano quelli indicati dal costruttore.</p> <p>⚠ <b>ATTENZIONE</b> - Non tagliare quando c'è cattivo tempo, scarsa visibilità, temperature troppo rigide o elevate. Assicurarsi che non ci siano rami secchi che possono cadere.</p> <p>⚠ <b>Consegnate o prestate il Multimate soltanto a persone esperte e a conoscenza del funzionamento e del corretto utilizzo della macchina. Consegnate anche il Manuale con le istruzioni d'uso, da leggere prima di iniziare il lavoro.</b></p> <p><b>TECNICA OPERATIVA</b>          Tenere con la mano destra l'impugnatura di comando e con la sinistra lo stelo (Fig.17). Afferrare sempre con la mano sinistra la zona della guaina (C, Fig.18).          Un equilibrio ottimale si ottiene con la macchina il più possibile vicino al corpo. La posizione meno affaticante è quella con un angolo con il terreno di 60° (Fig.19). Si lavora in sicurezza (l'operatore non è sotto alla zona di caduta rami) e il peso della macchina non è troppo sbilanciato in avanti.          Per facilitare la caduta dei rami tagliati, occorre tagliare per primi i rami sottostanti.          In caso di rami grossi (diametro oltre 10 cm), tagliarli in più parti (lunghezza max. 20 cm) e mai tutti interi (Fig.20), utilizzando la tecnica del taglio di scarico.          Tagliare sempre a pieno gas.</p>	<p><b>PROHIBITED USE</b></p> <p>⚠ <b>WARNING</b> - The pole pruner must only be used for cutting branch. It is forbidden to cut other types of material. Vibrations and kickback vary with different materials and the requirements of the safety regulations would not be respected. Do not use the pole pruner as a lever for lifting, moving or splitting objects. Do not lock it over fixed stands. It is forbidden to hitch tools or applications to the P.t.o. that are not specified by the manufacturer.</p> <p>⚠ <b>WARNING</b> - Never cut in high wind, bad weather, when visibility is poor or in very high or low temperatures. Always check the tree for dead branches which could fall during the felling operation.</p> <p>⚠ <b>Only loan your Multimate to expert users who are completely familiar with saw operation and correct use. Give other users the manual with operating instructions, which they should read before using the saw.</b></p> <p><b>OPERATING TECHNIQUES</b>          Hold control grip with right hand and shaft (Fig.17) with left hand. Left hand should hold sheath (C, Fig.18) area.          Optimum balance could be obtained with machine close the body. Standing 60° with the ground (Fig.19) makes work less fatiguing. Work in a safe position (do not stand within reach of falling branches) and do not place the weight of the machine too far forwards.          To ease branch falling, cut lower branches first.          To cut larger branches (with diameter larger than 10 cm), cut it into more parts (max length 20 cm), never cut the whole branch (Fig.20).          Always cut at full throttle.</p>	<p><b>USAGES INTERDITS</b></p> <p>⚠ <b>ATTENTION</b> - La perche élagueuse ne doit être utilisée que pour scier du rameau. Il est interdit de couper d'autres matériaux. Les vibrations et le rebond sont en effet différents et les mesures de sécurité ne seraient pas respectées. N'utilisez pas la perche élagueuse comme levier pour lever, déplacer ou casser quoi que ce soit. Il est interdit de brancher sur la prise de force de la perche élagueuse des outils ou des applications autres que ceux que le constructeur a indiqués.</p> <p>⚠ <b>ATTENTION</b> - Ne coupez jamais si le temps est mauvais, si la visibilité est insuffisante ou si la température est trop basse ou trop élevée. Assurez vous qu'il n'y a pas de branches sèches qui puissent tomber.</p> <p>⚠ <b>Ne prêtez votre Multimate qu'à des personnes expertes qui sachent la faire fonctionner correctement. Donnez-leur aussi le manuel avec le mode d'emploi à lire avant de commencer à travailler.</b></p> <p><b>TECHNIQUE DE COUPE</b>          Saisir la poignée de commande de la main droite et la tige de la main gauche (Fig. 17). Toujours saisir la zone de la gaine (C, Fig. 18) de la main gauche.          Pour obtenir un équilibre parfait, tenir l'engin le plus près possible du corps. La position la moins fatigante s'obtient en faisant un angle de 60° avec le terrain (Fig. 19). Pour travailler en toute sécurité, l'opérateur ne doit pas se trouver directement sous la zone de chute des branches et le poids de la perche ne doit pas être trop concentré à l'avant.          Pour faciliter la chute des branches coupées, commencer à couper les branches par le bas.          En présence de grosses branches (plus de 10 cm de diamètre), les couper en plusieurs tronçons (longueur maxi 20 cm) et jamais tout entières (Fig. 20) en procédant selon la technique de la coupe partielle.          Toujours couper à la puissance maxi.</p>







Deutsch	Español	Nederlands
GEBRAUCH	UTILIZACION	GEBRUIK
<p><b>VERBOTENER EINSATZ</b></p> <p>⚠ <b>ACHTUNG</b> - Die Hoch-Enstaster darf nur zum Schneiden von Holz verwendet werden. Es ist untersagt andere Materialien damit zu schneiden. Das Vibrieren und der Rückstoß sind unterschiedlich und die Sicherheitseigenschaften wären nicht gewährleistet. Benutzen Sie die Hoch-Enstaster nicht als Hebel um Gegenstände anzuheben, zu bewegen oder zu spalten. Es ist untersagt an die Topfwelle der Hoch-Enstaster andere Teile als die vom Hersteller angegebenen anzuschließen.</p> <p>⚠ <b>ACHTUNG</b> - Bei schlechtem Wetter, ungünstigen Sichtverhältnissen oder extrem hohen- oder niedrigen Temperaturen nicht sägen. Sicherstellen, daß der Stamm keine trockenen Äste aufweist, die abbrechen könnten.</p> <p>⚠ <b>Lassen Sie die Multimate nur von Personen benutzen, die das Gerät richtig bedienen können. Geben Sie den Benutzern der kettensäge stets die Gebrauchsanweisung, die vor Arbeitsbeginn gelesen werden sollte.</b></p> <p><b>VORGEHENSWEISE</b> Den Griff mit der rechten, und den Stiel mit der linken Hand festhalten (Abb.17). Immer den ummantelten Bereich mit der linken Hand festhalten (C, Abb.18). Ein optimales Gleichgewicht hat man, wenn die Maschine so nah wie möglich am Körper gehalten wird. Die Arbeitshaltung mit einem Winkel von 60° zum Boden (Abb.19) ermüdet am wenigsten. Es wird unter Sicherheitsbedingungen gearbeitet (der Benutzer steht nicht im Bereich der herabfallenden Äste) und das Gerätegewicht ist nicht übermäßig nach vorn verlagert. Um das Herunterfallen der geschnittenen Äste zu erleichtern, müssen die unteren Äste zuerst geschnitten werden. Dicke Äste (Durchmesser über 10 cm) müssen mit Entlastungsschnitten in mehrere Abschnitte (Länge max. 20 cm) getrennt, und dürfen nie ganz geschnitten werden (Abb.20). Immer mit Vollgas schneiden.</p>	<p><b>USOS NO ADMITIDOS</b></p> <p>⚠ <b>ATENCION</b> - La podadora se debe utilizar sólo para cortar ramo. Está prohibido cortar otros tipo de materiales. Las vibraciones y el contragolpe son diferentes y los requisitos de seguridad no serían respetados. No usar la podadora como palanca para levantar, mover o partir objetos. Está prohibido aplicar a la toma de fuerza de la podadora utensilios o accesorios que no sean los indicados por el constructor.</p> <p>⚠ <b>ATENCION</b> - No corte cuando hace mal tiempo, con escasa visibilidad o con temperaturas demasiado rígidas o elevadas. Asegúrese de que no hay ramas secas que pueden caer.</p> <p>⚠ <b>Dar (prestar) el Multimate solamente a personas expertas o con conocimiento del funcionamiento y del correcto uso. Prestar conjuntamente el manual de instrucciones de uso, que se deberá leer antes de comenzar el trabajo.</b></p> <p><b>TÉCNICA DE TRABAJO</b> Sujeta la empuñadura de mando con la mano derecha y el tubo con la mano izquierda (Fig. 17). Agarre siempre con la mano izquierda la zona de la funda (C, Fig. 18). El mejor equilibrio se obtiene con la máquina lo más cerca posible del cuerpo. La posición más descansada es con un ángulo de 60° respecto al suelo (Fig. 19). Se trabaja en condiciones de seguridad (el usuario no está debajo de la zona de caída de las ramas) y el peso de la máquina no está demasiado desequilibrado hacia delante. Para facilitar la caída de las ramas, corte primero las de abajo. Si las ramas son gruesas (más de 10 cm de diámetro), córtelas en varios trozos de 20 cm de largo como máximo, nunca enteras (Fig. 20), empleando la técnica del corte de distensión. Corte siempre a potencia máxima.</p>	<p><b>VERBODEN GEBRUIK</b></p> <p>⚠ <b>LET OP</b> - De hoogsnoeier moet uitsluitend gebruikt worden om hout te zagen. Het is verboden andere soorten materiaal te zagen. De vibraties en de terugslag zijn verschillend en er zou dan niet voldaan worden aan de veiligheidsvoorschriften. De hoogsnoeier niet gebruiken als hefboom om voorwerpen op te heffen, te verplaatsen of in stukken te breken. Het is verboden aan de krachtgreep van de hoogsnoeier gereedschap of onderdelen aan te brengen behalve die door de fabrikant aangegeven zijn.</p> <p>⚠ <b>LET OP</b> - Niet zagen bij slecht weer of slecht zicht, te lage of te hoge temperaturen. Zich ervan overtuigen, dat de boom geen dode takken heeft die zouden kunnen afbreken.</p> <p>⚠ <b>De Multimate alleen aan ervaren personen in handen geven of uitlenen, die de werking en het juiste gebruik van de machine kennen. Ook de handleiding met de gebruiksaanwijzingen meegeven om te lezen alvorens met het werk te beginnen.</b></p> <p><b>GEBRUIKSTECHNIEK</b> Houd de bedieningshandgreep met uw rechterhand vast en de steel met uw linkerhand (Fig.17). Huls altijd met uw linkerhand vast (C, Fig.18). U bereikt een optimaal evenwicht als de machine zo dicht mogelijk bij het lichaam wordt gehouden. De gemakkelijkste positie is als de machine een hoek van 60° met de grond maakt (Fig.19). Er kan veilig gewerkt worden (de operator bevindt zich niet in de valzone van de takken) en de machine steekt niet te veel naar voren, in onevenwicht. Om het vallen van de takken te vergemakkelijken moeten eerst de onderste takken worden afgezaagd. Dikke takken (met een diameter van meer dan 10 cm) moeten in meerdere delen worden gezaagd (max. lengte 20 cm) en mogen nooit in hun geheel worden doorgezaagd (Fig.20), maar met de techniek van de ontlastingssnede. Zaag altijd met vol gas.</p>




17



18






19







20

Italiano	English	Français
UTILIZZO	USE	UTILISATION
<p>Tagliare i rami a piccoli pezzi. Attenzione ai pezzi in caduta e a quelli che possono rimbalzare in modo anomalo sul terreno (Fig. 21A).</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE! – Non lavorare mai sotto il ramo da tagliare; tenere conto dello spazio di caduta e degli eventuali rimbalzi anomali sul terreno che possono avvenire (Fig.21A).</b></p> <p>Lavorare assicurandosi di essere in posizione stabile e sicura (Fig. 19). Assumere corrette posizioni di lavoro. Non restare per lunghi periodi nella stessa posizione; cambiare spesso posizione di lavoro.</p> <p>Non utilizzare scale o posizioni incerte, tenete pulita la zona di lavoro per facilitare un eventuale allontanamento. È vietato salire sugli alberi con il potatore; è consentito solo su cabina con sollevamento idraulico.</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE! – Osservare la massima prudenza se si lavora in prossimità di linee elettriche aeree. I rami che cadono potrebbero causare un corto circuito. Non avvicinare mai l'utensile a meno di 10 metri dalle linee elettriche (Fig.21B).</b></p> <p><b>Taglio di scarico (Fig.22)</b> – Per evitare di scortecciare il ramo, di ricevere il contraccolpo o di bloccare la barra, praticare sul lato inferiore dei rami grossi un taglio di scarico (1). Eseguire quindi il taglio di sezionamento (2).</p> <p><b>TRASPORTO</b></p> <p>Trasportare il potatore a motore fermo e con il copribarra montato (Fig. 24).</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE –</b> Per il trasporto della macchina su veicolo accertarsi del corretto e robusto fissaggio sul veicolo tramite cinghie. La macchina va trasportata in posizione orizzontale, con il serbatoio vuoto, assicurandosi inoltre che non vengano violate le vigenti norme di trasporto per tali macchine.</p>	<p>Cut small sized branches. Pay attention to falling pieces and those that can bounce anomalously on the ground (Fig. 21A).</p> <p><b>⚠ WARNING – Never work under the branch you are cutting; beware of available space and falling pieces that bounce anomalously on the ground (Fig.21A).</b></p> <p>Only work when you are in a stable and secure position (Fig. 19). Maintain a correct working position. Do not remain in a same position for long periods; often change working position. Do not use ladders or stand precariously, and keep the work area clean and tidy to allow a swift exit if necessary. Never climb into trees with the pruner; if extra height is needed, a hydraulically operated overhead access platform must be used.</p> <p><b>⚠ WARNING – Pay attention when working near electric lines. Falling branches could cause short circuit. Never approach the tool at less than 10 metres from electric lines (Fig.21B).</b></p> <p><b>Flush-cutting (Fig.22)</b> - To avoid tearing the bark, kickbacks or bar pinching, always start by performing a relieving cut (1) on the underside of the branch. Perform the cross-cut (2).</p> <p><b>TRANSPORTATION</b></p> <p>Carry the pole pruner with the engine off and with the protective blade cover on (Fig. 24).</p> <p><b>⚠ WARNING –</b> When transporting the machine in a vehicle, ensure that it is properly secured using belts. The machine should be transported in a horizontal position with the tank empty, ensuring compliance with applicable regulations for transport of such machines.</p>	<p>Couper les branches en petits tronçons. Attention aux morceaux qui tombent et à ceux qui peuvent rebondir dangereusement sur le terrain (Fig. 21A).</p> <p><b>⚠ ATTENTION! – Ne jamais rester sous la branche à couper; tenir compte de l'espace de chute et du fait que les morceaux peuvent rebondir sur le terrain (Fig. 21A).</b></p> <p>Travaillez après vous être assuré d'avoir une position stable et sûre (Fig. 19). Travailler dans une position correcte. Ne pas rester trop longtemps dans la même position; changer souvent de position de travail.</p> <p>Ne pas utiliser d'échelles ou se mettre sur une position instable; s'assurer que la zone de travail est propre pour pouvoir s'éloigner facilement en cas de danger. Il est interdit de monter sur les arbres avec la perche élagueuse; ceci n'est permis que sur des cabines à relevage hydraulique.</p> <p><b>⚠ ATTENTION! – Faire très attention en travaillant à proximité de lignes électriques aériennes. Les branches pourraient causer un court-circuit en tombant. Ne jamais approcher l'engin à moins de 10 m des lignes électriques (Fig. 21B).</b></p> <p><b>Coupe partielle (Fig. 22)</b> – Pour éviter d'écorcer la branche, de recevoir un contre-coup ou de bloquer la barre, procéder à une coupe partielle sur la partie inférieure des grosses branches (1). Passer ensuite au sciage (2).</p> <p><b>TRANSPORT</b></p> <p>Transportez la perche élagueuse quand le moteur est arrêté et le couvre-chaîne monté (Fig. 24).</p> <p><b>⚠ ATTENTION! -</b> Pour transporter la machine sur un véhicule, s'assurer qu'elle est fixée correctement sur le véhicule à l'aide de sangles. Transporter la machine en position horizontale, réservoir vide, et s'assurer également que les consignes pour le transport de ce genre de machines ont été respectées.</p>







Deutsch	Español	Nederlands
GEBRAUCH	UTILIZACION	GEBRUIK
<p>Die Äste zerkleinern. Vorsicht, achten Sie auf herabfallende und vom Boden zurückprallende Aststücke (Abb. 21A).</p> <p><b>⚠ ACHTUNG! – Arbeiten Sie nie unter dem zu schneidenden Ast; berücksichtigen Sie den Fallbereich und den Bereich, in dem eventuell Aststücke vom Boden zurückprallen können (Abb. 21A).</b></p> <p>Beim Arbeiten ist auf einen sicheren Stand zu achten (Abb. 19). Nehmen Sie immer korrekte Arbeitspositionen ein. Bleiben Sie nicht zu lange in derselben Stellung, wechseln Sie häufig die Arbeitshaltung. Benutzen Sie keine Leitern und arbeiten Sie nie in unsicherer Arbeitshaltung. Halten Sie den Arbeitsbereich stets sauber, um sich eventuell rasch entfernen zu können. Es ist verboten, mit dem Hochentaster auf die Bäume zu klettern; zulässig ist nur eine hydraulisch angehobene Arbeitsbühne.</p> <p><b>⚠ ACHTUNG! – Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen ist höchste Vorsicht geboten. Die herunterfallenden Äste könnten einen Kurzschluss verursachen. Benutzen Sie das Werkzeug nie in weniger als 10 Meter Abstand von Stromleitungen (Abb. 21B).</b></p> <p><b>Entlastungsschnitt (Abb. 22)</b> – Um den Ast nicht zu entrinden, um die Rückstoßgefahr zu vermeiden und um die Schiene nicht zu blockieren, muss an der Unterseite von dicken Ästen ein Entlastungsschnitt (1) vorgenommen werden. Danach den Trennschnitt vornehmen (2).</p> <p><b>TRANSPORT</b> Die Hoch-Entaster nur mit abgestelltem Motor und mit montierter Kettenschutzvorrichtung transportieren (Abb. 24).</p> <p><b>⚠ ACHTUNG! – Zum Transport auf Fahrzeugen muss die Maschine mittels Riemen sicher am Fahrzeug befestigt sein. Die Maschine muss waagrecht mit leerem Tank und gemäß den Transportvorschriften für diese Geräte befördert werden.</b></p>	<p>Cortar las ramas en trozos pequeños. Prestar atención a los trozos que caen ya los que puedan rebotar de forma imprevista contra el suelo (Fig. 21A).</p> <p><b>⚠ ¡ATENCIÓN! – No se ubique nunca debajo de la rama que esté cortando; tenga en cuenta el espacio de caída y los rebotes imprevistos en el suelo (Fig. 21A).</b></p> <p>Trabaje siempre manteniéndose en posición estable y segura (Fig. 19). Adoptar posiciones de trabajo correctas. No permanecer durante mucho tiempo en la misma posición de trabajo, cambiarla a menudo. No utilice escaleras ni adopte posiciones inseguras; mantenga despejada la zona de trabajo para facilitar una eventual huida. No se suba a los árboles con la podadora; si es necesario utilícela desde una cabina con elevación hidráulica.</p> <p><b>⚠ ¡ATENCIÓN! – Tenga la máxima precaución cuando trabaje en proximidad de líneas eléctricas aéreas. Las ramas que caen pueden causar un cortocircuito. No acerque nunca el equipo a menos de 10 metros de las líneas eléctricas (Fig. 21B).</b></p> <p><b>Corte de distensión (Fig. 22)</b> – Para evitar que la rama se descortece, que produzca un contragolpe o que bloquee la espada, realice un corte de distensión (1) en la parte inferior de las ramas gruesas. A continuación, efectúe el corte de seccionamiento (2).</p> <p><b>TRANSPORTE</b> Transporte la podadora con el motor parado y con el cubre cadena en su lugar (Fig. 24).</p> <p><b>⚠ ATENCION - Para el transporte de la máquina en un vehículo, asegurarse de que esté fijada en el vehículo de modo correcto y firme mediante correas. La máquina se debe transportar en posición horizontal, con el depósito vacío; cerciorarse de que se cumplan las normas vigentes en materia de transporte de máquinas.</b></p>	<p>Zaag de takken in kleine stukken. Let op vallende takken en op takken die op ongewone wijze van de grond kunnen terugspringen (Fig. 21A).</p> <p><b>⚠ LET OP! – Werk nooit onder de te zagen tak; houd rekening met de valruimte en met het eventuele terugspringen op de grond (Fig. 21A).</b></p> <p>Neem tijdens het werken met de hoogsnoeier en stabiele houding aan (Fig. 19). Neem een correcte werkhouding aan. Blijf niet lang in dezelfde positie staan, maar verander uw werkhouding regelmatig. Gebruik geen ladders of onveilige posities, houd het werkgebied schoon om u zo nodig gemakkelijk van de werkplek te kunnen verwijderen. Het is verboden om met de hoogsnoeier in bomen te klimmen; het is alleen toegestaan vanuit de hoogte te werken in een cabine met hydraulische heffing.</p> <p><b>⚠ LET OP! – Werk met de grootste voorzichtigheid in de buurt van bovengrondse elektriciteitskabels. Vallende takken zouden kortsluiting kunnen veroorzaken. Houd het werktuig altijd op een afstand van minstens 10 meter van elektriciteitskabels (Fig. 21B).</b></p> <p><b>Ontlastingssnede (Fig. 22)</b> – Breng aan de onderkant van dikke takken een ontlastingssnede (1) aan ter voorkoming van het ontschorsen van de tak, een terugslag of het blokkeren van het zaagblad. Voer daarna de zaagsnede uit (2).</p> <p><b>VERVOER</b> Als u de hoogsnoeier vervoert, dan moet de motor zijn uitgeschakeld en het blad zijn bedekt met de kettingbeveiliging (Fig. 24).</p> <p><b>⚠ OPGELET – Wanneer u de machine in/op een voertuig vervoert, moet u nagaan of ze correct en stevig is bevestigd in/op het voertuig met riemen. De machine moet in horizontale positie vervoerd worden, met lege brandstoftank. Zorg er tevens voor dat u geen inbreuk pleegt op de geldende normen voor het vervoer van dergelijke machines.</b></p>








Italiano	English	Français
MANUTENZIONE	MAINTENANCE	ENTRETIEN
<p><b>⚠ ATTENZIONE! – Durante le operazioni di manutenzione indossare sempre i guanti protettivi. Non effettuare le manutenzioni con motore caldo. Le manutenzioni vanno effettuate con il motore spento. Assicurarsi che l'interruttore della macchina sia in posizione "STOP".</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una manutenzione non corretta e la rimozione dei dispositivi di sicurezza può causare gravi incidenti.</li> <li>- Non usare carburante (miscela) per operazioni di pulizia.</li> <li>- Non effettuare operazioni o riparazioni che non siano di normale manutenzione. Rivolgersi ad officine autorizzate.</li> </ul> <p><b>MONTAGGIO BARRA E CATENA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Togliere i dadi (A) e smontare il carter copricatena (B, Fig. 25).</li> <li>- Portare il nottolino tendicatena (D) tutto verso il rocchetto (E, Fig. 26) agendo sulla vite tendicatena (L, Fig. 29).</li> <li>- Inserire la barra (F) sui prigionieri (C) in modo che il nottolino tendicatena (D) entri nell'apposito alloggiamento (G, Fig. 27).</li> <li>- Montare la catena (H, Fig. 28) dentro al rocchetto (E) ed alla guida della barra (M). Fare attenzione al senso di rotazione della catena (Fig. 30).</li> <li>- Montare il carter copricatena ed i relativi dadi senza serrarli.</li> <li>- Tendere la catena per mezzo della vite tendicatena (L, Fig. 29).</li> <li>- Serrare definitivamente i dadi di fissaggio del carter copricatena tenendo sollevata la punta della barra (Fig. 31). La catena deve essere regolata in modo che sia ben tesa e possa scorrere facilmente con la forza della mano (Fig. 32).</li> <li>- La catena è regolata alla giusta tensione quando la si può sollevare di qualche millimetro tirandola verso l'alto (Fig. 32).</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENZIONE - Controllare più volte la tensione della catena durante l'uso giornaliero della macchina. Utilizzare sempre guanti protettivi.</b></p>	<p><b>⚠ WARNING! – Always wear protective gloves during maintenance operations. Do not carry out maintenance with the engine hot. Never carry out maintenance operations with the engine running. Make certain that the main switch is positioned on "STOP".</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non-correct maintenance and removal of safety devices could cause serious injuries.</li> <li>- Do not use fuel mixture for cleaning operations.</li> <li>- Do not attempt to carry out operations or repairs that are not part of the normal maintenance. See the authorised dealer.</li> </ul> <p><b>FITTING THE BAR AND CHAIN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remove the bar nuts (A) and the chain cover (B, Fig. 25).</li> <li>- Bring the chain tensioning pin (D) fully towards the sprocket (E, Fig. 26) using the chain tensioning screw (L, Fig. 29).</li> <li>- Place the bar (F) onto the studs (C) so that the chain tensioning pin (D) fits into its seat (G, Fig. 27).</li> <li>- Fit the chain (H, Fig. 28) inside the sprocket (E) and the bar groove (M). Pay attention to the direction of rotation of the chain (Fig.30).</li> <li>- Fit the chain cover and the relative nuts without tightening them.</li> <li>- Tension the chain by means of the tensioning screw (L, Fig. 29).</li> <li>- Hold the tip of the guide bar up and tighten the chain cover nuts securely (Fig. 31). The chain should be taut but turn freely by hand (Fig. 32).</li> <li>- The chain is tensioned correctly when it can be pulled upwards a few millimetres (Fig. 32).</li> </ul> <p><b>⚠ WARNING - Check the chain tension frequently when operating the machine. Always use protective gloves.</b></p>	<p><b>⚠ ATTENTION! – Durant les opérations d'entretien et de maintenance, porter toujours des gants de protection. Ne pas effectuer les entretiens avec un moteur chaud. Procéder aux opérations d'entretien moteur éteint. S'assurer que l'interrupteur de la machine est sur la position "STOP".</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toute opération incorrecte ou dépose des dispositifs de sécurité peut provoquer de graves incidents.</li> <li>- N'utilisez pas de carburant (mélange) pour les opérations de nettoyage.</li> <li>- N'effectuez pas d'opérations ou de réparations qui ne soient pas d'entretien normal. Adressez-vous plutôt à des ateliers autorisés.</li> </ul> <p><b>MONTAGE GUIDE ET CHAÎNE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Otez les écrous (A) et démontez le carter de chaîne (B, Fig. 25).</li> <li>- Amenez le cliquet tendeur de chaîne (D) complètement vers le pignon (E, Fig. 26) par l'intermédiaire de la vis de tension de la chaîne (L, Fig. 29).</li> <li>- Placez le guide (F) sur les prisonniers (C) de manière que le cliquet tendeur de chaîne (D) entre dans l'emplacement prévu à cet effet (G, Fig. 27).</li> <li>- Montez la chaîne (H, Fig. 28) dans le pignon (E) et à la rainure du guide (M). Faites attention au sens de rotation de la chaîne (Fig. 30).</li> <li>- Montez le carter protège-chaîne et les écrous correspondants sans les serrer.</li> <li>- Tendez la chaîne à l'aide de la vis de tension de la chaîne (L, Fig. 29).</li> <li>- Serrez définitivement les écrous de fixation du carter protège-chaîne en soulevant la pointe de guide (Fig. 31). La chaîne doit être réglée, c'est à dire bien tendue et à même de glisser facilement sous la pression de la main (Fig. 32).</li> <li>- La chaîne est correctement tendue lorsque vous pouvez la soulever de quelques millimètres (Fig. 32).</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENTION - Contrôlez souvent la tension de la chaîne pendant l'utilisation de la machine. Utilisez toujours des gants de protection.</b></p>






Deutsch	Español	Nederlands
INSTANDHALTUNG	MANTENIMIENTO	ONDERHOUD
<p><b>⚠ ACHTUNG!</b> – Tragen Sie bei den Wartungsarbeiten stets Schutzhandschuhe. Führen Sie keine Wartung bei warmem Motor aus. Für sämtliche Wartungseingriffe muss der Motor abgeschaltet werden. Sicherstellen, dass der Schalter der Maschine auf "STOP" steht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durch eine nicht korrekte Wartung und durch Entfernung der Sicherheitsvorrichtungen können schwere Unfälle verursacht werden.</li> <li>- Reinigungsarbeiten nicht mit dem Kraftstoff (Benzingemisch) ausführen.</li> <li>- Reparaturen oder Eingriffe ausserhalb der normalen Wartung müssen vom Händler oder von der Vertragswerkstatt durchgeführt werden.</li> </ul> <p><b>SCHWERT - UND KETTENMONTAGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Muttern (A) lösen und den Kettenraddeckel (B) abnehmen (Abb. 25).</li> <li>- Das Kettenspannritzel (D) mit der Kettenspannschraube (L) vollkommen gegen das Kettenrad (E, Abb. 26) ziehen (Abb. 29).</li> <li>- Das Schwert (F) so in die Schwertbolzen (C) einlegen, daß das Kettenspannritzel (D) in seinen Sitz (G, Abb. 27) eintritt.</li> <li>- Die Kette (H, Abb. 28) auf den selbstausrichtendes Ritzel des Kettenrads (E) aufziehen und in die Schwertführung (M) einpassen. Auf die Laufrichtung der Kette achten (Abb. 30).</li> <li>- Die Kettenradabdeckung mit den entsprechenden Muttern wieder montieren, ohne diese festzuziehen.</li> <li>- Mit Hilfe der Spannschraube (L, Abb. 29) die Kette spannen.</li> <li>- Die Befestigungsmuttern der Kettenradabdeckung endgültig festziehen und dabei die Schwertspitze anheben (Abb. 31). Die Kette muß so eingestellt werden, daß sie gut gespannt ist und gleichzeitig von Hand leicht zu bewegen ist (Abb. 32).</li> <li>- Die Kette ist richtig gespannt, wenn sie sich noch einige Millimeter anheben läßt (Abb. 32).</li> </ul> <p><b>⚠ ACHTUNG!</b> – Die Spannung der Maschine ist im Laufe des Arbeitstages mehrmals zu überprüfen. Tragen Sie dabei stets Schutzhandschuhe.</p>	<p><b>⚠ ¡ATENCIÓN!</b> – Durante las operaciones de mantenimiento, utilice siempre guantes de protección. No efectúe trabajos de mantenimiento con el motor caliente. El mantenimiento debe realizarse con el motor apagado. Asegúrese de que el interruptor de la máquina esté en la posición "STOP".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El mantenimiento incorrecto o la extracción de los dispositivos de seguridad pueden causar graves accidentes.</li> <li>- No use combustible (mezcla) para la limpieza.</li> <li>- No efectúe Ud. mismo las operaciones que no sean de mantenimiento normal. Diríjase a talleres autorizados.</li> </ul> <p><b>MONTAJE DE LA BARRA Y LA CADENA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quitar las tuercas (A) y desmontar la tapa cubrecadena (B, Fig. 25).</li> <li>- Llevar el pestillo (D) todo hacia el piñón (E, Fig. 26) moviendo la tuerca tensacadena (L, Fig. 29).</li> <li>- Colocar la barra (F) sobre los espárragos (C) de forma que el pestillo (D) entre en el asiento correspondiente (G, Fig. 27).</li> <li>- Montar la cadena (H, Fig. 28) dentro el piñón (E) y en la guía de la barra (M). Prestar atención al sentido de rotación de la cadena (Fig. 30).</li> <li>- Montar la tapa cubrecadena y las relativas tuercas sin apretarlas.</li> <li>- Tensar la cadena mediante el tornillo tensacadena (L, Fig. 29).</li> <li>- Apretar definitivamente las tuercas de fijación de la tapa cubrecadena manteniendo levantada la punta de la barra (Fig. 31). La cadena debe regularse de forma que esté bien tensa y pueda girar empujándola con la mano (Fig. 32).</li> <li>- La cadena está regulada a la tensión justa cuando se la puede levantar algunos milímetros tirando de ella hacia arriba (Fig. 32).</li> </ul> <p><b>⚠ ¡ATENCIÓN!</b> – Controlar varias veces la tensión de la cadena durante el empleo diario de la máquina. Usar siempre guantes de protección.</p>	<p><b>⚠ LET OP!</b> – Draag altijd veiligheidshand-schoenen tijdens het plegen van onderhoud. Verricht nooit onderhoud bij warme motor. De onderhoudswerkzaamheden moeten bij afgezette motor worden uitgevoerd. Controleer of de schakelaar van de machine in de "STOP"-stand staat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Onjuist onderhoud en het verwijderen van de veiligheidsinrichtingen kan ernstige ongevallen veroorzaken.</li> <li>- Gebruik geen brandstof voor schoonmaakwerkzaamheden.</li> <li>- Probeer geen reparaties te verrichten die buiten het normale onderhoud vallen. Laat dit soort werkzaamheden over aan uw dealer.</li> </ul> <p><b>ZAAGBLAD - EN KETTINGMONTAGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De moeren (A) verwijderen en de kettingkast (B) demonteren (Fig. 25).</li> <li>- De kettingspanklink (D) helemaal naar de spoel (E) brengen (Fig. 26) door de kettingspanschroef (L) te verstellen (Fig. 29).</li> <li>- Het zaagblad (F) op de bevestigingen (C) plaatsen, zodat de kettingspanklink (D) op de daarvoor bestemde plaats (G) komt te zitten (Fig. 27).</li> <li>- De ketting (H, Fig. 28) in de spoel (E) en de zaagbladbaan (M) monteren. Op de draairichting van de ketting letten (Fig. 30).</li> <li>- De kettingkast en de toebehorende moeren monteren zonder deze vast te schroeven.</li> <li>- De ketting met behulp van de kettingspanschroef (L) spannen (Fig. 29).</li> <li>- De bevestigingsschroeven van de kettingkast definitief vast schroeven, terwijl de zaagbladpunt omhoog gehouden wordt (Fig. 31). De ketting moet zó afgesteld zijn, dat deze goed gespannen is en gemakkelijk op handkracht kan lopen (Fig. 32).</li> <li>- De ketting is op de juiste spanning afgesteld, als men deze een paar millimeter omhoog kan trekken (Fig. 32).</li> </ul> <p><b>⚠ LET OP!</b> – Meermaals de kettingspanning controleren bij dagelijks gebruik van de machine. Altijd werkhandschoenen gebruiken.</p>



Italiano	English	Français
MANUTENZIONE	MAINTENANCE	ENTRETIEN
<p><b>⚠ ATTENZIONE!</b> – Durante le operazioni di manutenzione indossare sempre i guanti protettivi. Non effettuare le manutenzioni con motore caldo. Le manutenzioni vanno effettuate con il motore spento. Assicurarsi che l'interruttore della macchina sia in posizione "STOP".</p> <p><b>AFFILATURA CATENA</b>  Il passo della catena (Fig. 34) è di 3/8"x.043".  Affilare la catena utilizzando guanti di protezione e lima tonda di Ø 4 mm (5/32").  Affilare sempre la catena dall'interno verso l'esterno del tagliente (Fig. 33) rispettando i valori riportati in Fig. 34.  Le maglie taglienti, dopo l'affilatura, devono essere tutte della stessa larghezza e lunghezza.</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE</b> - La catena va affilata ogni qualvolta si riscontri che il truciolo ha dimensioni ridottissime come la normale segatura.</p> <p>Ogni 3-4 affilature, occorre controllare ed eventualmente limare il delimitatore di profondità, servendosi della lima piatta e della apposita dima fornite come optional, dopodiché arrotondare l'angolo anteriore (Fig. 35).</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE</b> - La corretta regolazione del delimitatore di profondità è importante quanto la corretta affilatura della catena.</p> <p><b>BARRA</b>  La barra va girata ogni 8 ore di lavoro per permettere un'usura uniforme (Fig. 36).  Tenere pulita la scanalatura della barra e il foro di lubrificazione con il raschietto fornito come optional (Fig. 37).  Controllare che le guide della barra siano parallele e, se necessario, togliere le bave laterali con la lima piatta (Fig. 38).</p> <p><b>⚠ ATTENZIONE</b> - Non montare mai una catena nuova su un rocchetto usurato.</p>	<p><b>⚠ WARNING!</b> – Always wear protective gloves during maintenance operations. Do not carry out maintenance with the engine hot. Never carry out maintenance operations with the engine running. Make certain that the main switch is positioned on "STOP".</p> <p><b>CHAIN SHARPENING</b>  The pitch of the chain (Fig. 34) is of 3/8"x.043".  Sharpen the chain using protective gloves and a round file of Ø 4 mm (5/32").  Always sharpen the cutters only with outward strokes (Fig. 33) observing the values given in Fig. 34.  After sharpening, the cutting links must all have the same width and length.</p> <p><b>⚠ WARNING</b> - A sharp chain produces well-defined chips. When your chain starts to produce sawdust, it is time to sharpen.</p> <p>After every 3-4 times the cutters have been sharpened you need to check the height of the depth gauges and, if necessary, lower them using the flat file and template supplied optional, then round off the front corner (Fig. 35).</p> <p><b>⚠ WARNING</b> - Proper adjustment of the depth gauge is as important as proper sharpening of the chain.</p> <p><b>GUIDE BAR</b>  The bar should be reversed every 8 working hours to ensure uniform wear (Fig. 36).  Keep the bar groove and lubrication hole clean using the bar groove cleaner supplied optional (Fig. 37).  Check the bar rails frequently for wear and, if necessary, remove the burs and square-up the rails using the flat file (Fig. 38).</p> <p><b>⚠ WARNING</b> - Never mount a new chain on a worn sprocket.</p>	<p><b>⚠ ATTENTION!</b> – Pendant les opérations d'entretien, porter toujours des gants de protection. Ne pas effectuer les entretiens avec un moteur chaud. Procéder aux opérations d'entretien moteur éteint. S'assurer que l'interrupteur de la machine est sur la position "STOP".</p> <p><b>AFFUTAGE DE LA CHAÎNE</b>  Le pas de la chaîne (Fig. 34) est de 3/8"x.043".  Portez des gants de protection lorsque vous affûtez la chaîne à l'aide d'une lime ronde de Ø 4 mm (5/32").  Affûtez toujours en faisant mordre la lime en poussant vers l'extérieur (Fig. 33) et en ayant soin de respecter les valeurs reportées sur la Fig. 34.  Après l'affûtage, les gouges doivent être toutes de la même largeur et de la même longueur les unes par rapport aux autres.</p> <p><b>⚠ ATTENTION</b> - Il faut affûter la chaîne à chaque fois que les copeaux présentent des dimensions très réduites semblables à de la sciure.</p> <p>Tous les 3-4 affûtages, contrôlez et éventuellement "abattez" le nez de gouge à l'aide d'une lime plate et du gabarit fourni en option, après quoi, arrondissez l'angle antérieur (Fig. 35).</p> <p><b>⚠ ATTENTION</b> - Le réglage correct du nez de gouge est aussi important que l'affûtage correct de la chaîne.</p> <p><b>GUIDE</b>  Retournez le guide toutes les 8 heures de travail pour répartir l'usure (Fig. 36).  Nettoyez la rainure du guide et le trou de lubrification, à l'aide d'un racloir fourni en option (Fig. 37). Contrôlez que les rainures du guide soient parallèles et si cela s'avère nécessaire, ébavurez les bords avec une lime plate (Fig. 38).</p> <p><b>⚠ ATTENTION</b> - Ne montez jamais une chaîne neuve sur un pignon usé.</p>


36



37



38



Deutsch

Español

Nederlands

**INSTANDHALTUNG**

- ⚠ ACHTUNG!** – Tragen Sie bei den Wartungsarbeiten stets Schutzhandschuhe. Führen Sie keine Wartung bei warmem Motor aus. Für sämtliche Wartungseingriffe muss der Motor abgeschaltet werden. Sicherstellen, dass der Schalter der Maschine auf "STOP" steht.

**KETTE SCHÄRFEN**

Die Kettenteilung (Abb. 34) beträgt 3/8"x.043". Schärfen Sie die Kette mit einer Rundfeile von Ø 4 mm (5/32") und tragen sie Schutzhandschuhe.

Die Kette muß immer von innen nach außen im Bezug auf die Schneide unter Beachtung der in der Abb. 34 angegebenen Werte geschliffen werden (Abb. 33).

Die schneidenden Kettenglieder müssen nach dem Schleifen die gleiche Breite und die gleiche Länge aufweisen.

- ⚠ ACHTUNG** - Die Kette wird jedesmal geschliffen, wenn die Abschnitte so klein sind wie die Sägespäne.

Nach jedem 3 - 4 Schleifen ist der Tiefenregler zu überprüfen und gegebenenfalls zu feilen. Dazu die als Sonderausstattung erhältliche Flachfeile und Schablone benutzen und dann die Vorderkante abrunden (Abb. 35).

- ⚠ ACHTUNG** - Die richtige Einstellung des Tiefenreglers ist so wichtig wie ein korrektes Schleifen der Kette.

**SCHWERT - KETTENRAD**

Das Schwert wird zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Abnutzung alle 8 Stunden gedreht (Abb. 36).

Schwertnut und Schmieröffnung mit dem als Sonderausstattung erhältlichen Kratzer sauber halten (Abb. 37).

Prüfen Sie, ob die Schwertführungen in Ordnung sind und, falls erforderlich, Grate entfernen und das Schwert mit einer als Sonderausstattung erhältlichen Flachfeile begradigen (Abb. 38).

- ⚠ ACHTUNG** - Nie eine neue Kette auf einen abgenutzten selbstausrichtendes Ritzel montieren.

**MANTENIMIENTO**

- ⚠ ¡ATENCIÓN!** - Durante las operaciones de mantenimiento, utilice siempre guantes de protección. No efectúe trabajos de mantenimiento con el motor caliente. El mantenimiento debe realizarse con el motor apagado. Asegúrese de que el interruptor de la máquina esté en la posición "STOP".

**AFILADO CADENA**

El paso de la cadena (Fig. 34) es de 3/8"x.043".

Afilar la cadena utilizando guantes de seguridad y lima redonda de Ø 4 mm (5/32").

Afilar siempre la cadena desde el interior hacia el exterior del filo (Fig. 33) respetando los valores que figuran en Fig. 34.

Los eslabones cortantes, después del afilado, deben ser todos de la misma anchura y longitud.

- ⚠ ATENCION** - La cadena debe ser afilada cada vez que se observe que las virutas son de dimensiones muy reducidas, como el normal aserrín.

Cada 3-4 afilados es necesario controlar y, eventualmente, limar el delimitador de profundidad sirviéndose de la lima plana y de la lima suministrada como opcional, seguidamente se deberá redondear el ángulo anterior (Fig. 35).

- ⚠ ATENCION** - La correcta regulación del delimitador de profundidad es tan importante como el correcto afilado de la cadena.

**BARRA**

La barra se debe girar cada 8 horas de trabajo para permitir un desgaste uniforme (Fig. 36).

Mantener limpias las ranuras de la barra y el orificio de lubricación con la rasqueta suministrada como opcional (Fig. 37).

Controlar que las guías de la barra sean paralelas y, si es necesario, quitar las rebabas laterales con la lima plana (Fig. 38).

- ⚠ ATENCION** - No montar nunca una cadena nueva sobre un piñón.

**ONDERHOUD**

- ⚠ LET OP!** – Draag altijd veiligheidshandschoenen tijdens het plegen van onderhoud. Verricht nooit onderhoud bij warme motor. De onderhoudswerkzaamheden moeten bij afgezette motor worden uitgevoerd. Controleer of de schakelaar van de machine in de "STOP"-stand staat.

**KETTINGSLIJPEN**

De kettingspoed (Fig. 34) is 3/8"x.043". De ketting slijpen met werkhandschoenen aan en met een ronde vijl van Ø 4 mm (5/32").

De ketting altijd van binnen naar buiten over het zaagvlak slijpen (Fig. 33) en daarbij de in Fig. 34 vermelde waarden in acht nemen.

De scherpe schakels moeten, na het slijpen, alle dezelfde breedte/lengthe hebben.

- ⚠ LET OP** - De ketting moeten geslepen worden iedere keer, dat men bemerkt, dat de krullen zeer fijn worden, net als gewoon zaagsel.

Iedere 3-4 keer slijpen moet men de dieptebeperking controleren en eventueel slijpen met een platte vijl en de als optional bijgeleverde vormblad, waarna men de voorste hoek afrondt (Fig. 35).

- ⚠ LET OP** - De juiste afstelling van de dieptebeperking is even belangrijk als het goed slijpen van de ketting.

**ZAAGBLAD**

Het zaagblad moet na iedere 8 uur gebruik omgedraaid worden om een gelijkvormige slijtage mogelijk te maken (Fig. 36).

De loop van het zaagblad en het smeergat schoonhouden met behulp van het als optional bijgeleverde krabbertje (Fig. 37).

Controleren, dat de zaagbladlopers parallel zijn en, indien nodig, de zijranden met de platte vijl verwijderen (Fig. 38).

- ⚠ LET OP** - Nooit een nieuwe ketting op een versleten spoel of monteren.





41

Italiano	English	Français
RIMESSAGGIO	STORAGE	REMISSAGE
<p>Quando la macchina deve rimanere ferma per lunghi periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vuotare e pulire i serbatoi carburante e olio in un luogo ben ventilato.</li> <li>- Smaltire il carburante e l'olio secondo le norme e rispettando l'ambiente.</li> <li>- Pulire perfettamente il potatore e ingrassare le parti metalliche.</li> <li>- Togliere, pulire e spruzzare con olio protettivo la catena e la barra.</li> <li>- Conservare la macchina in ambiente secco, possibilmente non a diretto contatto con il suolo, lontano da fonti di calore e con i serbatoi vuoti.</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENZIONE:</b> In caso di rimessaggio del potatore, montare la protezione (M) come indicato nelle (Fig. 41).</p> <p><b>DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO</b> Buona parte dei materiali impiegati nella costruzione della macchina sono riciclabili; tutti i metalli (acciaio, alluminio, ottone) si possono consegnare ad un normale ferro-recupero. Per Informazioni rivolgersi al normale servizio di raccolta di rifiuti della vostra zona. Lo smaltimento dei rifiuti derivati dalla demolizione della macchina dovrà essere eseguito nel rispetto ambientale, evitando di inquinare suolo, aria e acqua.</p> <p><b>In ogni caso dovranno essere rispettate le locali legislazioni vigenti in materia.</b></p>	<p>If the machine is to be stored for long periods:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drain and clean the fuel and oil tank in a well-ventilated area.</li> <li>- Dispose of fuel and oil according to the rules and respecting the environment.</li> <li>- Clean the pole pruner completely and lubricate the metallic parts.</li> <li>- Remove, clean and spray it with protective oil the chain and the bar.</li> <li>- Store the blower in a dry place, preferably not in direct contact with the ground, away from heat sources and the tanks empty.</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENTION:</b> Fit the protection (M) as shown (Fig. 41) before storing the pole pruner.</p> <p><b>DEMOLITION AND DISPOSAL</b> Most materials used for the machine manufacturing are recyclable; metals (steel, aluminum, and brass) can be delivered to recycling station. For further information contact a recycling station service of your area. Machine disposal must be executed in respect to the environment, avoiding soil, air and water pollution.</p> <p><b>Local legislation enforced in matter should be respected in any case.</b></p>	<p>Lorsque l'appareil doit être entreposé pendant de longues périodes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vidanger et nettoyer les réservoirs à carburant et huile dans un endroit bien aéré.</li> <li>- Éliminer le carburant et l'huile conformément aux normes et en respectant l'environnement.</li> <li>- Nettoyez parfaitement la perche élagueuse et graissez les parties en métal.</li> <li>- Enlever, nettoyer et vaporiser de l'huile de protection sur la chaîne et la barre.</li> <li>- Ranger l'engin dans un endroit sec, de préférence sans le mettre en contact direct avec le sol, loin de toute source de chaleur et avec les réservoirs vides.</li> </ul> <p><b>⚠ ATTENTION:</b> En cas de remisage de la perche élagueuse, monter le carter de protection (M) comme le montre les (Fig. 41).</p> <p><b>DÉMOLITION ET MISE AU REBUT</b> La plupart des matériaux utilisés dans la fabrication du machine sont recyclables ; tous les métaux (acier, aluminium, laiton) peuvent être envoyés à la ferraille. Pour tout renseignement, contactez votre service local de collecte des déchets. Les déchets dérivant de la démolition de l'appareil doivent être éliminés en respectant l'environnement, en évitant de polluer le sol, l'eau et l'air</p> <p><b>Quoi qu'il en soit, il est obligatoire de respecter les normes et législations locales en vigueur.</b></p>




--	--	--	--

Deutsch	Español	Nederlands
LÄNGERUNG	ALMACENAJE	OPSLAG
<p>Bei längerem Stillstand des Geräts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entleeren und reinigen Sie Kraftstofftank und Ölbehälter in ausreichend belüfteter Umgebung.</li> <li>- Entsorgen Sie Kraftstoff und Öl umweltgerecht nach den einschlägigen Bestimmungen.</li> <li>- Die Hoch-Enstaster sehr gut reinigen und die Metallteile einfetten.</li> <li>- Entfernen, reinigen und behandeln Sie die Kette und Schiene mit Schutzöl.</li> <li>- Lagern Sie das Gerät trocken, möglichst vom Boden angehoben und mit leeren Tanks/Behältern von Wärmequellen entfernt.</li> </ul> <p><b>⚠ ACHTUNG:</b> Für und die Lagerung des Hoch-Enstaster muss die Schutzverkleidung (M) wie auf den (Abb. 41) dargestellt montiert werden.</p> <p><b>VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG</b> Die meisten Bauteile der Maschine sind recyclebar; alle Metalle (Stahl, Aluminium, Messing) können in einem normalen Schrotthandel abgegeben werden. Für Informationen wenden Sie sich bitte an den normalen Müllentsorgungsdienst Ihres Gebietes. Die Entsorgung der durch die Verschrottung des Gerätes entstehenden Abfälle muss umweltgerecht ohne Verunreinigung von Boden, Luft und Wasser erfolgen.</p> <p><b>Die einschlägigen örtlichen Bestimmungen müssen in jedem Fall beachtet werden.</b></p>	<p>Si la máquina no se va a utilizar durante un tiempo prolongado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaciar y limpiar los depósitos de combustible y de aceite en un lugar bien ventilado.</li> <li>- Eliminar el combustible y el aceite siguiendo las normas y respetando el medio ambiente.</li> <li>- Limpiar perfectamente la podadora y engrase las partes metálicas.</li> <li>- Quitar y limpiar la cadena y la barra, y rociarlas con aceite protector.</li> <li>- Conservar la máquina con los depósitos vacíos en un ambiente seco, en lo posible sin contacto con el suelo y lejos de fuentes de calor.</li> </ul> <p><b>⚠ ATENCION:</b> Para guardar la podadora, monte la protección (M) como ilustran las (Fig. 41).</p> <p><b>DESGUACE Y DESECHO DEL EQUIPO</b> Muchos de los materiales utilizados para realizar la máquina son reciclables; todos los metales (acero, aluminio, latón) pueden entregarse a un depósito de chatarra. Para información, consulte con el servicio de recolección de residuos de su zona. Deseche los restos de la máquina con arreglo a las normas de protección medioambiental, evitando contaminar el suelo, el aire y el agua.</p> <p><b>En cualquier caso, respete la legislación en la materia.</b></p>	<p>Wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ledig de brandstof- en olietanks en maak ze schoon in een goed geventileerde ruimte.</li> <li>- Verwerk de brandstof en de olie volgens de geldende normen en met inachtneming van het milieu.</li> <li>- Maak de hoogsnoeier geheel schoon en vet alle metalen delen in met een dunne olie.</li> <li>- Verwijder de ketting en het zaagblad, maak ze schoon en besproei ze met beschermende olie.</li> <li>- Bewaar het apparaat op een droge plaats, zo mogelijk niet rechtstreeks in contact met de grond, uit de buurt van warmtebronnen en met lege tanks.</li> </ul> <p><b>⚠ LET OP:</b> Monteer bij of opslag de beschermkap (M) van de maaischijf op de hoogsnoeier zoals op de (Fig. 41) is weergegeven.</p> <p><b>SLOOP EN VERWERKING ALS AFVAL</b> Een groot deel van de materialen die de machine zijn voor vervaardiging van de verstuiver kunnen worden gerecycled; alle metalen (staal, aluminium, messing) kunnen worden afgeleverd bij een normaal verschrotingsbedrijf. Voor informatie dient u zich te richten tot de normale afvalophaaldienst in uw gebied. Bij de verwerking van het afval dat ontstaat door sloop van de machine moet rekening gehouden worden met het milieu, en moet worden voorkomen dat de grond, lucht en het water kunnen worden verontreinigd.</p> <p><b>In ieder geval moeten de geldende plaatselijke wetsvoorschriften op dit gebied in acht worden genomen.</b></p>

<b>I DATI TECNICI</b>	<b>F DONNEES TECHNIQUES</b>	<b>E DATOS TECNICOS</b>
<b>GB TECHNICAL DATA</b>	<b>D TECHNISCHE ANGABEN</b>	<b>NL TECHNISCHE GEGEVENS</b>

NR. GIRI/MIN MINIMO - MIN. RPM - NR. DE TOURS/MIN AU RALENTI MINIMALE DREHZAHL/MIN - N. GIROS/MIN MÍNIMO - MINIMUM TOERENTAL/MIN.	<b>min<sup>-1</sup></b>	<b>3000</b>
VELOCITÀ DEL MOTORE ALLA MASSIMA VELOCITÀ DELL'ALBERO DI USCITA - MOTOR SPEED AT MAXIMUM OUTPUT SHAFT SPEED - RÉGIME DU MOTEUR À LA VITESSE MAXIMALE DE L'ARBRE DE SORTIE - GESCHWINDIGKEIT DES MOTORS BEI HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT DER ABTRIEBSWELLE - VELOCIDAD DEL MOTOR A LA VELOCIDAD MÁXIMA DEL EJE DE SALIDA - TOERENTAL VAN DE MOTOR BIJ HET MAXIMALE TOERENTAL VAN DE UITGANGSAS	<b>min<sup>-1</sup></b>	<b>9000</b>
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO - OIL TANK CAPACITY - CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À HUILE - ÖLTANKINHALT - CAPACIDAD DEPÓSITO ACEITE - INHOUD OLJETANK	<b>cm<sup>3</sup></b>	<b>165 (0.165 l)</b>
PASSO CATENA - CHAIN PITCH - PAS DE LA CHAÎNE - KETTENTEILUNG - PASO CADENA - KETTINGSTEEK		<b>3/8"</b>
SPESSORE CATENA - CHAIN GAUGE - ÉPAISSEUR CHAÎNE - KETTENSTÄRKE - ESPESOR CADENA - KETTINGDIKTE	<b>mm</b>	<b>1.1 (.043")</b>
LUNGHEZZA BARRA - BAR LENGTH - LONGUEUR BARRE - SCHIENENLÄNGE - LONGITUD ESPADA - LENGTE ZAAGBLAD	<b>cm</b>	<b>25</b>
NO. DENTI DEL PIGNONE - NO. SPROCKET TEETH - NBRE DENTS DU PIGNON - ANZAHL DER RITZELZÄHNE - N° DIENTES PIÑÓN - AANTAL TANDEN VAN DE PIGNON		<b>6</b>
LUNGHEZZA DI TAGLIO - CUTTING LENGTH - LONGUEUR DE COUPE - SCHNITTLÄNGE - LONGITUD DE CORTE - ZAAGLENGTE	<b>cm</b>	<b>21</b>
PESO ACCESSORIO (PESO MACCHINA COMPLETA) - WEIGHT OF ATTACHMENT (WEIGHT OF COMPLETE MACHINE) - POIDS DE L'ACCESSOIRE (POIDS DE LA MACHINE COMPLÈTE) - GEWICHT DES ZUBEHÖRS (GEWICHT DER KOMPLETTEN MASCHINE) - PESO DEL ACCESORIO (PESO DE LA MÁQUINA COMPLETA) - GEWICHT ACCESSOIRE (GEWICHT VAN DE COMPLETE MACHINE)	<b>kg</b>	<b>2.4 (6.3)</b>

<b>I</b> DATI TECNICI	<b>F</b> DONNEES TECHNIQUES	<b>E</b> DATOS TECNICOS
<b>GB</b> TECHNICAL DATA	<b>D</b> TECHNISCHE ANGABEN	<b>NL</b> TECHNISCHE GEGEVENS

				
PRESSIONE ACUSTICA - PRESSURE LEVEL - PRESSION ACOUSTIQUE - SCHALLDRUCK - PRESIÓN ACUSTICA - GELUIDSDRUCK	<b>dB (A)</b>	EN ISO 11680-1 EN 22868	<b>91.0</b>	*
INCERTEZZA - UNCERTAINTY - INCERTITUDE - UNSICHERHEIT - INCERTIDUMBRE - ONNAUWKEURIGHEID	<b>dB (A)</b>		<b>2.0</b>	
LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA MISURATO - MEASURED SOUND POWER LEVEL - NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE MESURÉ - SCHALLLEISTUNGSPEL GEMESSEN - NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA MEDIDO - HET GELUIDSNIVEAU WERD GEMETEN	<b>dB (A)</b>	EN 22868 EN ISO 3744	<b>103.7</b>	
INCERTEZZA - UNCERTAINTY - INCERTITUDE - UNSICHERHEIT - INCERTIDUMBRE - ONNAUWKEURIGHEID	<b>dB (A)</b>		<b>1.3</b>	
LIVELLO POTENZA ACUSTICA GARANTITA - GUARANTEED SOUND POWER LEVEL - NIVEAU PUISSANCE ACOUSTIQUE ASSURÉ - GARANTIERTER AKUSTISCHER SCHALLLEISTUNGSPEL - NIVEL POTENCIA ACÚSTICA GARANTIZADO - GEGARANDEERD ACOUSTISCH VERMOGENSNIVEAU	<b>dB (A)</b>	EN 22868 EN ISO 3744	<b>105.0</b>	
LIVELLO DI VIBRAZIONE - VIBRATION LEVEL - NIVEAU DE VIBRATION - VIBRATIONSPEL - NIVEL DE VIBRACION - DE TRILLINGSINTENSITEIT	<b>m/s<sup>2</sup></b>	EN ISO 11680-1 EN 22867 EN 12096	<b>6.1 (Sx) - 11.9 (Dx)</b>	*
INCERTEZZA - UNCERTAINTY - INCERTITUDE - UNSICHERHEIT - INCERTIDUMBRE - ONNAUWKEURIGHEID	<b>m/s<sup>2</sup></b>	EN 12096	<b>1.5 (Sx) - 3.0 (Dx)</b>	

\*  
**I** - VALORI MEDI PONDERATI: 1/2 MINIMO, 1/2 PIENO CARICO  
**GB** - WEIGHTED AVERAGE VALUES: 1/2 MINIMUM RPM, 1/2 AT FULL LOAD  
**F** - VALEURS MOYENNES POUNDÉRÉS: 1/2 AU RALENTI, 1/2 PLEINE CHARGE

**D** - MITTELWERTE: 1/2 LEERLAUF, 1/2 VOLL BELADEN  
**E** - VALORES MEDIOS PONDERADOS: 1/2 MÍNIMO, 1/2 PLENA CARGA  
**NL** - GEWOGEN GEMIDDELDE WAARDEN: 1/2 MINIMUM, 1/2 VOLLE LADING

TABELLA DI MANUTENZIONE						
Vi preghiamo di notare che i seguenti intervalli di manutenzione si applicano solamente per le normali condizioni di funzionamento. Se il vostro lavoro quotidiano è più gravoso rispetto al normale gli intervalli di manutenzione devono essere ridotti di conseguenza.		Prima di ogni utilizzo	Dopo ogni sosta per il rifornimento	Settimanalmente	Se danneggiato o difettoso	Come richiesto
Macchina completa	Ispezionare: perdite, crepe e usura	X	X			
Serbatoio olio	Ispezionare: perdite, fessure e usura	X	X			
Lubrificazione catena	Controllare rendimento	X	X			
Catena	Ispezionare: danni, affilatura e usura	X	X			
	Controllare la tensione	X	X			
	Affilare: controllare profondità di passata				X	
Barra	Ispezionare: danni e usura	X	X			
	Pulire scanalatura e condotto olio	X				
	Ruotare, lubrificare roccchetto e sbavare			X		
	Sostituire				X	
Pignone	Ispezionare: danni e usura			X		Sostituire con ogni nuova catena
Arresto catena	Ispezionare: danni e usura	X	X			
	Sostituire				X	
Tutte le viti e i dadi accessibili	Ispezionare e riserrare			X		

MAINTENANCE CHART						
Please note that the following maintenance intervals apply for normal operating conditions only. If your daily work requires longer than normal or harsh cutting conditions are present the suggested intervals should be shortened accordingly.		Before Each Use	After Each Refueling Stop	Weeely	If Damaged or Faulty	As Required
Complete Machine	Inspect (Leaks, Cracks, and Wear)	X	X			
Oil Tank	Inspect (Leaks, Cracks, and Wear)	X	X			
Chain Lubrication	Check Output	X	X			
Saw Chain	Inspect (Damage, Sharpness, and Wear)	X	X			
	Check Tension	X	X			
	Sharpen (Check Gauge Depth)				X	
Guide Bar	Inspect (Damage, and Wear)	X	X			
	Clean Bar groove and Oil Passages	X				
	Rotate, Lubricate Sprocket Nose and Deburr			X		
	Replace				X	
Rim Sprocket	Inspect (Damage, and Wear)			X		Replace with every new chain
Chain Catcher	Inspect (Damage, and Wear)	X	X			
	Replace				X	
All Accessible Screws and Nuts	Inspect - Retighten			X		



TABLEAU D'ENTRETIEN						
Les intervalles d'entretien signalés ici sont valables exclusivement en cas de conditions normales de fonctionnement. Si le travail quotidien s'avère plus contraignant que prévu, réduire en conséquence les intervalles d'entretien.		Avant toute utilisation	Après chaque ravitaillement	Une fois par semaine	En cas de dommage ou de défaut	Comme prévu
Machine complète	Vérifier : fuites, craquelures et niveau d'usure	X	X			
Réservoir d'huile	Vérifier: fuites, craquelures et niveau d'usure	X	X			
Lubrifier la chaîne	Contrôler le rendement	X	X			
Chaîne	Vérifier: dommage, affûtage et niveau d'usure	X	X			
	Contrôler la tension	X	X			
	Affûter: contrôler la profondeur du passage				X	
Barre	Vérifier: dommages et niveau d'usure	X	X			
	Nettoyer la cannelure et le conduit de l'huile	X				
	Tourner, lubrifier le pignon et ébarber			X		
	Remplacer				X	
Pignon	Vérifier : dommages et niveau d'usure			X		Remplacer par une chaîne neuve
Disp. d'arrêt chaîne	Vérifier : dommages et niveau d'usure	X	X			
	Remplacer				X	
Toute la visserie accessible	Vérifier et resserrer			X		

WARTUNGSTABELLE						
Die folgenden Wartungsintervalls gelten ausschließlich bei Einsatz der Kettensäge unter normalen Betriebsbedingungen. Falls Ihre tägliche Arbeit unter schwereren Bedingungen als normal durchgeführt wird, müssen die Wartungsintervalle entsprechend verkürzt werden.		Vor jedem Gebrauch	Nach dem Betanken	Wöchentlich	Bei Schäden oder Defekten	Nach Bedarf
Komplettes Gerät	Inspektionen: Leckagen, Risse und Verschleiß	X	X			
Ölbehälter	Inspektionen: Leckagen, Risse und Verschleiß	X	X			
Kettenschmierung	Leistung überprüfen	X	X			
Kette	Inspektionen: Schäden, Schärfe und Verschleiß	X	X			
	Spannung überprüfen	X	X			
	Schärfen: Schnitttiefe überprüfen				X	
Schiene	Inspektionen: Schäden und Verschleiß	X	X			
	Nut und Ölleitung reinigen	X				
	Drehen, Rolle schmieren und entgraten			X		
	Austauschen				X	
Ritzel	Inspektionen: Schäden und Verschleiß			X		Bei jeder neuen Kette austauschen
Kettenstopp	Inspektionen: Schäden und Verschleiß	X	X			
	Austauschen				X	
Alle frei liegenden Schrauben und Muttern	Überprüfen und nachziehen			X		

TABLA DE MANTENIMIENTO						
Las siguientes frecuencias de mantenimiento son aplicables sólo en condiciones de funcionamiento normal. Si su trabajo cotidiano es más severo de lo normal, reduzca los intervalos en consecuencia.		Antes de cada uso	Después de cada pausa para el reabastecimiento	Semanalmente	En caso de daños o defectos	Según lo requerido
Máquina completa	Inspeccionar: fugas, grietas, desgaste	X	X			
Depósito de aceite	Inspeccionar: fugas, fisuras, desgaste	X	X			
Lubricación cadena	Controlar el rendimiento	X	X			
Cadena	Inspeccionar: daños, afilado y desgaste	X	X			
	Controlar la tensión	X	X			
	Afilar: controlar la profundidad de pasada				X	
Barra	Inspeccionar: daños y desgaste	X	X			
	Limpiar el acanalado y el conducto de aceite	X				
	Girar, lubricar el carrete y desbarbar			X		
	Sustituir				X	
Piñón	Inspeccionar: daños y desgaste			X		Sustituir con cada nueva cadena
Tope cadena	Inspeccionar: daños y desgaste	X	X			
	Sustituir				X	
Todos los tornillos y tuercas accesibles	Inspeccionar y apretar			X		

ONDERHOUDSTABEL						
Wij wijzen u erop dat de volgende onderhoudsintervallen alleen van toepassing zijn bij de normale werkingscondities. Als uw dagelijkse werkzaamheden intensiever zijn dan normaal, moeten de onderhoudsintervallen elkaar sneller opvolgen.		Vóór ieder gebruik	Na elke bijvulbeurt	Wekelijks	Indien vervuld of beschadigd	Indien nodig
Volledige machine	Inspecteren: lekkages, barsten en slijtage	X	X			
Olietank	Inspecteren: lekkages, barsten en slijtage	X	X			
Kettingsmering	Rendement controleren	X	X			
Ketting	Inspecteren: schade, scherppte en slijtage	X	X			
	Spanning controleren	X	X			
	Slijpen: snijdiepte controleren				X	
Zaagblad	Inspecteren: schade en slijtage	X	X			
	Oliegleuf en -leiding schoonmaken	X				
	Neuswiel draaien en smeren, en ontbramen			X		
	Vervangen				X	
Tandwiel	Inspecteren: schade en slijtage			X		Vervangen bij elke nieuwe ketting
Kettingstop	Inspecteren: schade en slijtage	X	X			
	Vervangen				X	
Alle toegankelijke schroeven en moeren	Inspecteren en opnieuw aanspannen			X		

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



**ATTENZIONE:** fermare sempre l'unità e scollegare la candela prima di effettuare tutte le prove correttive raccomandate nella tabella sottostante, tranne che venga richiesto il funzionamento dell'unità.

Quando si sono verificate tutte le possibili cause e il problema non è risolto, consultare un Centro Assistenza Autorizzato. Se si verifica un problema che non è elencato in questa tabella, consultare un Centro Assistenza Autorizzato.

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONE
Barra e catena si scaldano e fumano durante il funzionamento	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serbatoio olio catena vuoto</li> <li>2. Tensionamento catena troppo stretto</li> <li>3. Malfunzionamento del sistema di lubrificazione</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il serbatoio olio deve essere riempito ogni volta che il serbatoio carburante viene riempito.</li> <li>2. Tensionamento catena; vedi istruzioni nel capitolo Montaggio barra e catena (Pag.24).</li> <li>3. Fare funzionare a pieno regime per 15-30 secondi. Fermare e controllare che l'olio goccioli dalla punta della barra. Se l'olio è presente, il malfunzionamento può essere causato dalla catena lenta o dalla barra danneggiata. Se non c'è l'olio contattare un Centro Assistenza Autorizzato</li> </ol>
Il motore parte e funziona, ma la catena non scorre.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensionamento catena troppo stretto</li> <li>2. Assemblaggio barra e catena non corretto</li> <li>3. Catena e/o barra danneggiati</li> <li>4. Frizione e/o pignone danneggiati</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensionamento catena; vedi istruzioni nel capitolo Montaggio barra e catena (Pag.24)</li> <li>2. Vedi le istruzioni nel capitolo Montaggio barra e catena (Pag.24)</li> <li>3. Vedi le istruzioni nel capitolo Manutenzione barra e/o catena (Pag.26)</li> <li>4. Sostituire se necessario; contattare un Centro Assistenza Autorizzato</li> </ol>



**ATTENZIONE:** non toccare mai la catena quando il motore è in funzione.

## TROUBLESHOOTING CHART



**WARNING:** Always stop unit and disconnect spark plug before performing all of the recommended remedies below except remedies that require operation of the unit.

When you have checked all the possible causes listed and you are still experiencing the problem, see your Servicing Dealer. If you are experiencing a problem that is not listed in this chart, see your Servicing Dealer for service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Bar and Chain Running Hot and Smoking	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chain oil tank empty.</li> <li>2. Chain tension too tight.</li> <li>3. Oiler function.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oil tank should be filled every time that fuel tank is filled.</li> <li>2. Tension chain per instructions in Operation-Chain Tension section (Pag.24).</li> <li>3. Run at full throttle 15 to 30 seconds. Stop saw and check for oil dripping from bar tip guard and guide bar. If oil is present the chain may be dull or bar may be damaged. If no oil contact a Servicing Dealer.</li> </ol>
The engine starts and runs correctly, but the chain does not slide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chain tension too tight.</li> <li>2. Incorrect bar and chain assembly</li> <li>3. Chain and/or guide bar damaged.</li> <li>4. Clutch drum and/or rim sprocket damaged.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tension chain per instructions in Operation-Chain Tension section (Pag.24).</li> <li>2. Refer to Assembly-Assembling the Bar and Chain Section (Pag.24).</li> <li>3. Refer to Maintenance-Chain and/or Maintenance-Guide Bar Section (Pag.26).</li> <li>4. Replace if necessary - contact a Servicing Dealer.</li> </ol>



**WARNING:** Never touch the chain while the engine is running.

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES



**ATTENTION : toujours arrêter l'outil et débrancher la bougie avant d'intervenir selon les indications du tableau ci-dessous, sauf indication contraire.**

Si le problème persiste après avoir vérifié toutes les causes possibles indiquées, contacter un Centre d'Assistance Agréé. En cas de problème non référencé dans ce tableau, contacter un Centre d'Assistance Agréé.

PROBLÈME	CAUSES PROBABLES	SOLUTION
Barre et chaîne se réchauffent et fument durant l'utilisation	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réservoir d'huile de la chaîne vide</li> <li>2. Chaîne trop tendue</li> <li>3. Système de lubrification défectueux</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remplir le réservoir d'huile à chaque ravitaillement du réservoir à carburant.</li> <li>2. Tension chaîne ; voir les instructions au chapitre Montage barre et chaîne (Pages 24).</li> <li>3. Faire tourner 15-30 secondes au régime maxi. Arrêter et vérifier si l'huile s'écoule de la pointe de la barre. S'il y a de l'huile, le dysfonctionnement peut être causé par la chaîne détendue ou la barre endommagée. S'il n'y a pas d'huile, contacter un Centre d'Assistance Agréé</li> </ol>
Le moteur démarre et tourne, mais la chaîne n'est pas entraînée	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chaîne trop tendue</li> <li>2. Assemblage de la barre et de la chaîne non correct</li> <li>3. Chaîne et/ou barre endommagée</li> <li>4. Embrayage et/ou pignon endommagé</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tension chaîne ; voir les instructions au chapitre Montage barre et chaîne (Pages 24)</li> <li>2. voir les instructions au chapitre Montage barre et chaîne (Pages 24)</li> <li>3. Voir les instructions au chapitre Entretien barre et/ou chaîne (Page 26)</li> <li>4. Remplacer si nécessaire ; contacter un Centre d'Assistance Agréé</li> </ol>



**ATTENTION : ne jamais toucher la chaîne lorsque le moteur tourne**

## STÖRUNGSBEHEBUNG



**ACHTUNG: Vor Durchführung aller in der untenstehenden Tabelle empfohlenen Prüfungen das Gerät immer abstellen und die Zündkerze trennen, es sei denn, der Betrieb des Geräts wird ausdrücklich verlangt.**

Wenn alle möglichen Ursachen überprüft wurden, die Störung jedoch nicht behoben werden konnte, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle. Wenn ein Problem auftritt, dass nicht in dieser Tabelle aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	ABHILFE
Schiene und Kette laufen beim Betrieb heiß und rauchen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kettenölbehälter leer</li> <li>2. Zu feste Kettenspannung</li> <li>3. Störung des Schmiersystems</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den Ölbehälter bei jedem Betanken füllen.</li> <li>2. Kettenspannung; siehe Anleitungen im Kapitel Schienen-/Kettenmontage (Seite 25).</li> <li>3. 15-30 Sekunden lang auf Höchstdrehzahl laufen lassen. Stoppen und überprüfen, ob Öl von der Schienenspitze tropft. Ist Öl vorhanden, liegt die Störung möglicherweise an der lockeren Kette oder der beschädigten Schiene. Ist kein Öl vorhanden, wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle</li> </ol>
Motor startet und läuft, aber die Kette gleitet nicht	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zu feste Kettenspannung</li> <li>2. Schienen-Kettenmontage nicht vorschriftsmäßig</li> <li>3. Kette bzw. Schiene beschädigt</li> <li>4. Kupplung bzw. Ritzel beschädigt</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kettenspannung; siehe Anleitungen im Kapitel Schienen-/Kettenmontage (Seite 25)</li> <li>2. Siehe Anleitungen im Kapitel Schienen-/Kettenmontage (Seite 25)</li> <li>3. Siehe Anleitungen im Kapitel Schienen- bzw. Kettenwartung (Seite 27)</li> <li>4. Ggf. austauschen; wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle</li> </ol>



**ACHTUNG: Kette bei laufendem Motor niemals berühren**



## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



**ATENCIÓN:** parar la unidad y desconectar la bujía antes de realizar todas las pruebas correctivas recomendadas en la tabla siguiente, a no ser que sea necesario el funcionamiento de la unidad.

Una vez verificadas todas las posibles causas, si el problema no se resuelve, llamar a un Centro de Asistencia Autorizado. Si se observa un problema no listado en esta tabla, llamar a un Centro de Asistencia Autorizado.

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
La barra y la cadena se calientan y emiten humo durante el funcionamiento	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depósito de aceite de la cadena vacío</li> <li>2. Cadena demasiado tensa</li> <li>3. Malfuncionamiento del sistema de lubricación</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El depósito de aceite se debe llenar cada vez que se llene el depósito de combustible.</li> <li>2. Tensado de la cadena; ver las instrucciones en el capítulo Montaje de la barra y la cadena (Pág.25).</li> <li>3. Hacer funcionar a pleno régimen 15-30 segundos. Detener y comprobar que el aceite gotee desde la punta de la barra. Si hay aceite, el malfuncionamiento puede deberse a que la cadena está floja o la barra está dañada. Si no hay aceite, contactar con un Centro de Asistencia Autorizado</li> </ol>
El motor arranca y funciona, pero la cadena no gira	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cadena demasiado tensa</li> <li>2. Ensamblaje de barra y cadena no correcto</li> <li>3. Cadena y/o barra dañadas</li> <li>4. Embrague y/o piñón dañados</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensado de la cadena; ver las instrucciones en el capítulo Montaje de la barra y la cadena (Pág.25)</li> <li>2. Ver las instrucciones en el capítulo Montaje de la barra y la cadena (Pág.25)</li> <li>3. Ver las instrucciones en el capítulo Mantenimiento barra y/o cadena (Pág.27)</li> <li>4. Sustituir si es necesario; contactar con un Centro de Asistencia Autorizado</li> </ol>



**ATENCIÓN:** no tocar nunca la cadena cuando el motor esté en funcionamiento

## OPLOSSEN VAN PROBLEMEN



**WAARSCHUWING:** zet het apparaat altijd uit en koppel de bougie los voordat u de aanbevolen corrigerende maatregelen in onderstaande tabel uitvoert, behalve als gevraagd wordt om het apparaat aan te zetten.

Als alle mogelijke oorzaken nagegaan zijn en het probleem nog steeds niet is opgelost, neem dan contact op met een erkend reparatiecentrum. Als u een probleem heeft dat niet in deze tabel staat, neem dan contact op met een erkend reparatiecentrum.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
Het zaagblad en de ketting warmen op en beginnen te roken tijdens het werken	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Olietank ketting leeg</li> <li>2. Kettingspanning te strak</li> <li>3. Defect van het smeringssysteem</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De olietank moet gevuld worden telkens de brandstoftank wordt gevuld.</li> <li>2. Kettingspanning; zie de instructies in het hoofdstuk Zaagblad- en kettingmontage (Pag.25).</li> <li>3. Laat gedurende 15-30 seconden met volledig geopend gas werken. Sluit en controleer of er olie van de punt van het zaagblad druipt. Indien er olie aanwezig is, kan het defect te wijten zijn aan een losse ketting of een beschadigd zaagblad. Indien er geen olie is, neem dan contact op met een Erkende Hersteller</li> </ol>
De motor start en werkt, maar de ketting draait niet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kettingspanning te strak</li> <li>2. Assemblage zaagblad en ketting niet correct</li> <li>3. Ketting en/of zaagblad beschadigd</li> <li>4. Koppeling en/of tandwiel beschadigd</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kettingspanning; zie de instructies in het hoofdstuk Zaagblad- en kettingmontage (Pag.25)</li> <li>2. Zie de instructies in het hoofdstuk Zaagblad- en kettingmontage (Pag.25)</li> <li>3. Zie de instructies in het hoofdstuk Onderhoud zaagblad en/of ketting (Pag.27)</li> <li>4. Vervang ze indien nodig; neem contact op met een Erkende Hersteller</li> </ol>



**WAARSCHUWING:** raak de ketting nooit aan wanneer de motor in werking is

Italiano	English	Français	
<div>CERTIFICATO DI GARANZIA</div> <div>Questa macchina è stata concepita e realizzata attraverso le più moderne tecniche produttive. La Ditta costruttrice garantisce i propri prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto per utilizzo privato e hobbistico. La garanzia è limitata a 12 mesi in caso di uso professionale.</div> <div>Condizioni generali di garanzia</div> <div><div>1) La garanzia viene riconosciuta a partire dalla data d'acquisto. La Ditta costruttrice tramite la rete di vendita ed assistenza tecnica sostituisce gratuitamente le parti difettose dovute a materiale, lavorazioni e produzione. La garanzia non toglie all'acquirente i diritti legali previsti dal codice civile contro le conseguenze dei difetti o vizi causati dalla cosa venduta.</div><div>2) Il personale tecnico interverrà il più presto possibile nei limiti di tempo concessi da esigenze organizzative.</div><div>3) Per richiedere l'assistenza in garanzia è necessario esibire al personale autorizzato il sotto riportato certificato di garanzia timbrato dal rivenditore, compilato in tutte le sue parti e corredato di fattura d'acquisto o scontrino fiscalmente obbligatorio comprovante la data d'acquisto.</div><div>4) La garanzia decade in caso di:<div><div>- Assenza palese di manutenzione,</div><div>- Utilizzo non corretto del prodotto o manomissioni,</div><div>- Utilizzo di lubrificanti o combustibili non adatti,</div><div>- Utilizzo di parti di ricambio o accessori non originali,</div><div>- Interventi effettuati da personale non autorizzato.</div></div></div><div>5) La Ditta costruttrice esclude dalla garanzia i materiali di consumo e le parti soggette ad un normale logorio di funzionamento.</div><div>6) La garanzia esclude gli interventi di aggiornamento e miglioramento del prodotto.</div><div>7) La garanzia non copre la messa a punto e gli interventi di manutenzione che dovessero occorrere durante il periodo di garanzia.</div><div>8) Eventuali danni causati durante il trasporto devono essere immediatamente segnalati al trasportatore pena il decadere della garanzia.</div><div>9) Per i motori di altre marche (Briggs &amp; Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, ecc.) montati sulle nostre macchine, vale la garanzia concessa dai costruttori del motore.</div><div>10) La garanzia non copre eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone o cose da guasti della macchina o conseguenti alla forzata sospensione prolungata nell'uso della stessa.</div></div>	<div>WARRANTY CERTIFICATE</div> <div>This machine has been designed and manufactured using the most modern techniques. The manufacturer guarantees its products for 24 months from the date of purchase, for private and hobby use. The warranty is limited to 12 months in case of professional use.</div> <div>Limited warranty</div> <div><div>1) The warranty period starts on the date of sale. The manufacturer, acting through the sales and technical assistance network, shall replace free of charge any parts proven defective in material, machining or manufacturing. The warranty does not affect the purchaser's rights as established under legislation governing the consequences of defects in the machine.</div><div>2) Technical personnel will undertake the necessary repairs in the minimum time possible, compatible with organisational needs.</div><div>3) To make any claim under the warranty, this certificate of warranty, fully compiled, bearing the dealer's stamp, and accompanied by the invoice or receipt showing the date of purchase, must be displayed to the personnel authorised to approve work.</div><div>4) The warranty shall be null and void if:<div><div>- the machine has evidently not been serviced correctly,</div><div>- the machine has been used for improper purposes or has been modified in any way,</div><div>- unsuitable lubricants and fuels have been used,</div><div>- non-original spare parts and accessories have been fitted,</div><div>- work has been done on the machine by unauthorised personnel.</div></div></div><div>5) The warranty does not cover consumables or parts subject to normal wear.</div><div>6) The warranty does not cover work to update or improve the machine.</div><div>7) The warranty does not cover any preparation or servicing work required during the warranty period.</div><div>8) Damage incurred during transport must be immediately brought to the attention of the carrier: failure to do so shall render null and void the warranty.</div><div>9) Engines of other manufacturers (Briggs &amp; Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) fitted to our machines are covered by the warranties of the engine manufacturer.</div><div>10) The warranty does not cover injury or damage caused directly or indirectly to persons or things by defects in the machine or by periods of extended disuse of the machine resulting from the said defects.</div></div>	<div>CERTIFICAT DE GARANTIE</div> <div>Cette machine a été conçue et réalisée avec les techniques de production les plus modernes. Le fabricant garantit ses produits pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat, en cas d'usage privé ou d'activités de bricolage. En cas d'usage professionnel, la garantie est limitée à 12 mois.</div> <div>Conditions générales de garantie</div> <div><div>1) La garantie est reconnue à compter de la date d'achat. Par le biais de son réseau de vente et d'assistance technique, le fabricant remplace gratuitement les pièces défectueuses dues au matériel, aux usinages et à la production. La garantie n'élimine pas, pour l'acquéreur, les droits légaux prévus par le Code Civil contre les conséquences des défauts ou des anomalies dus à l'objet vendu.</div><div>2) Le personnel technique interviendra le plus vite possible dans les délais liés aux exigences organisationnelles.</div><div>3) Pour demander l'assistance sous garantie, il est nécessaire de présenter au personnel agréé le certificat de garantie joint ci-dessous, qui devra être timbré par le revendeur, rempli intégralement et accompagné de la facture ou du reçu de caisse qui doit obligatoirement être remis pour prouver la date d'achat.</div><div>4) La garantie perd toute valeur en cas de :<div><div>- Manque évident d'entretien.</div><div>- Utilisation incorrecte ou transformations non autorisées du produit.</div><div>- Utilisation de lubrifiants ou de combustibles inappropriés.</div><div>- Utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non d'origine.</div><div>- Interventions effectuées par du personnel non autorisé à ce faire.</div></div></div><div>5) Le fabricant exclut de la garantie les pièces consommables et celles qui sont soumises à une usure normale due au fonctionnement.</div><div>6) La garantie exclut les interventions de mise à jour et d'amélioration du produit.</div><div>7) La garantie ne couvre pas la mise au point et les interventions susceptibles de s'avérer nécessaires au cours de la période de garantie.</div><div>8) Tout dommage éventuellement subi au cours du transport doit être signalé sans retard au transporteur sous peine d'annulation de la garantie.</div><div>9) Pour les moteurs d'autres marques (Briggs &amp; Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) montés sur nos machines, la garantie appliquée sera celle qui est accordée par le fabricant du moteur en question.</div><div>10) La garantie ne couvre pas les éventuels dommages directs ou indirects subis par les personnes ou par les biens matériels à la suite de pannes de la machine ou dépendant d'une longue suspension forcée de l'emploi de cette dernière.</div></div>	
<div>MODELLO - MODELL</div> <div></div> <div>SERIAL No</div> <div>ACQUISTATO DAL SIG. - BOUGHT BY Mr.</div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>DATA - DATE</div> <div></div> <div>CONCESSIONARIO - DEALER</div> <div></div>	<div>MODELE</div> <div></div> <div>SERIAL No</div> <div>ACHETE PAR MONSIEUR</div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>DATE</div> <div></div> <div>REVENDEUR</div> <div></div>
<div>Non spedire! Allegare solo all'eventuale richiesta di garanzia tecnica. Do not send! Only attach to requests for technical warranties.</div>		<div>Ne pas expédier ! Ne joindre qu'en cas de demande d'assistance technique sous garantie.</div>	

Deutsch	Español	Nederlands	
<div>GARANTIE-ZERTIFICAT</div> <p>Diese Maschine wurde mit den modernsten Produktionstechniken konzipiert und gebaut. Der Hersteller garantiert seine Produkte für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Kaufdatum bei Privat- und Heimwerkereinsatz. Bei professionellem Gebrauch ist die Laufzeit der Garantie auf 12 Monate beschränkt.</p> <p><b>Allgemeine Garantiebedingungen</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Die Herstellerfirma sorgt über ihr Verkaufs- und Kundendienstnetz für den kostenlosen Ersatz der Teile, die sich infolge Material-, Bearbeitungs- und Fabrikationsfehler als defekt erweisen. Durch die Garantie verliert der Käufer nicht die vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen gesetzlichen Rechte gegen die Folgen der von der verkauften Sache verursachten Defekte oder Mängel.</li><li>Soweit organisatorisch machbar greift das technische Personal so schnell wie möglich ein.</li><li><b>Bei Anforderung eines Garantieeingriffs muss dem befugten Personal der untenstehende, vom Verkäufer abgestempelte und vollständig ausgefüllte Garantieschein zusammen mit der Rechnung bzw. dem Kassenzettel zum Nachweis des Kaufdatums vorgelegt werden.</b></li><li>In folgenden Fällen verfällt jeder Garantieanspruch:<ul style="list-style-type: none"><li>- Bei offensichtlicher Unterlassung der Wartung,</li><li>- Bei nicht korrekter Verwendung oder Veränderungen des Produkts,</li><li>- Bei Benutzung von ungeeigneten Schmiermitteln oder Treibmitteln,</li><li>- Bei Benutzung von nicht originalen Zubehör- und Ersatzteilen</li><li>- Nach Eingriffen, die von unbefugtem Personal durchgeführt wurden.</li></ul></li><li>Verbrauchsmaterial und die Teile, die einem normalen Verschleiß durch Betrieb ausgesetzt sind, werden vom Hersteller von der Garantie ausgeschlossen.</li><li>Von der Garantie ausgeschlossen sind Eingriffe zur Überholung und Verbesserung des Produkts.</li><li>Die Garantie deckt nicht die während der Garantielaufzeit erforderlichen Einstellungen und Wartungseingriffe.</li><li>Eventuelle Transportschäden müssen dem Spediteur unverzüglich gemeldet werden, ansonsten verfällt der Garantieanspruch.</li><li>Für die Motoren anderer Marken (Briggs &amp; Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, usw.), die an unseren Maschinen installiert werden, gilt die vom Hersteller des Motors gewährte Garantie.</li><li>Die Garantie deckt keine eventuellen direkten oder indirekten Personen- oder Sachschäden, die durch Defekte der Maschine oder deren anhaltender Nichtbenutzung verursacht wurden.</li></ol>	<div>CERTIFICADO DE GARANTÍA</div> <p>Esta máquina ha sido proyectada y fabricada con las técnicas más modernas. El fabricante garantiza sus productos durante 24 meses desde la fecha de compra, siempre que el uso sea privado/aficionado. La garantía se limita a 12 meses en caso de uso profesional.</p> <p><b>Condiciones generales de garantía</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>La garantía es válida a partir de la fecha de compra. El Fabricante cambiará gratuitamente las piezas que presenten defectos en el material, el trabajo o la producción, mediante su red de venta y asistencia técnica. La garantía no anula los derechos legales del comprador, previstos por el código civil, contra las consecuencias de defectos o vicios provocados por el producto vendido.</li><li>El personal técnico efectuará las intervenciones lo antes posible y dentro de los plazos impuestos por exigencias de organización.</li><li><b>Para solicitar la asistencia en garantía, es necesario mostrar el certificado de garantía ilustrado a continuación, junto a la factura o el tique que demuestren la fecha de compra, al personal autorizado; asimismo, para que el certificado sea válido, se han de completar todas sus partes y ha de estar debidamente timbrado por el vendedor.</b></li><li>La garantía pierde su validez en los siguientes casos:<ul style="list-style-type: none"><li>- Falta evidente de mantenimiento.</li><li>- Uso incorrecto o manipulación del producto.</li><li>- Uso de lubricantes o combustibles inadecuados.</li><li>- Uso de piezas de recambio o accesorios no originales.</li><li>- Intervenciones efectuadas por parte de personal no autorizado.</li></ul></li><li>La garantía no incluye ni los materiales consumibles ni las piezas sujetas a un desgaste normal de funcionamiento.</li><li>La garantía tampoco incluye las intervenciones de actualización o mejora del producto.</li><li>La puesta a punto o las intervenciones de mantenimiento eventualmente necesarias durante el periodo de garantía no están cubiertas por la garantía.</li><li>Cualquier daño provocado durante el transporte tiene que ser señalado de inmediato al transportista bajo pena de anulación de la garantía.</li><li>Para los motores de otras marcas (Briggs &amp; Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) montados en nuestras máquinas, será válida la garantía de los Fabricantes del motor.</li><li>La garantía no cubre los eventuales daños materiales o personales, directos o indirectos, provocados por averías de la máquina o por la interrupción forzada y prolongada del funcionamiento de la misma.</li></ol>	<div>GARANTIEBEWIJS</div> <p>Deze machine is ontworpen en vervaardigd volgens de modernste productietechnieken. De fabrikant geeft een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum op de eigen producten voor privé-/hobbygebruik. De garantie is beperkt tot 12 maanden bij professioneel gebruik.</p> <p><b>Algemene garantievoorwaarden</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>De garantie wordt toegekend vanaf de aankoopdatum. De fabrikant vervangt gratis de defecte onderdelen die te wijten zijn aan fouten van het materiaal, bewerkingen en productie middels het distributienet en de technische service. De garantie ontnemt de gebruiker niet de wettelijke rechten uit het burgerlijk wetboek tegen de gevolgen van defecten of onvolkomenheden die door het verkochte product veroorzaakt worden.</li><li>Het technisch personeel grijpt zo snel mogelijk in binnen de tijdslimieten die uit organisatorisch oogpunt mogelijk zijn.</li><li><b>Voor het aanvragen van servicewerkzaamheden die onder de garantie vallen dient u het hieronder weergegeven garantiebewijs aan het bevoegde personeel te tonen. Het garantiebewijs moet een stempel van de verkoper dragen, geheel ingevuld zijn en begeleid worden door de factuur of de fiscaal verplichte kassabon met de aankoopdatum.</b></li><li>De garantie vervalt bij:<ul style="list-style-type: none"><li>- Overduidelijk gebrek aan onderhoud,</li><li>- Onjuist gebruik van het product of sabotage,</li><li>- Gebruik van ongeschikte smeermiddelen of brandstoffen,</li><li>- Gebruik van niet originele vervangingsonderdelen of accessoires,</li><li>- Werkzaamheden die verricht zijn door onbevoegd personeel.</li></ul></li><li>De verbruiksmaterialen en de onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage vallen niet onder de garantie.</li><li>Bijwerkingen en verbeteringen van het product vallen niet onder de garantie.</li><li>De garantie dekt geen afstel- en onderhoudswerkzaamheden die tijdens de garantieperiode nodig mochten zijn.</li><li>Eventuele beschadigingen die tijdens het transport zijn veroorzaakt moeten onmiddellijk aan de transporteur worden gemeld op straffe van verval van de garantie.</li><li>Voor de motoren van andere merken (Briggs &amp; Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, enz.) die op onze machines zijn gemonteerd geldt de garantie die door de fabrikant van de motor is gegeven.</li><li>De garantie dekt geen eventuele directe of indirecte beschadigingen die aan personen of voorwerpen worden aangericht als gevolg van defecten of langdurige inactiviteit van de machine.</li></ol>	
<div>MODELLE</div> <div>SERIAL No</div> <div>GEKAUFT VON Hrn.</div>	<div>DATUM</div> <div>VERKAUFER</div>	<div>MODELO - MODEL</div> <div>SERIAL No</div> <div>COMPRADOR - GEKOCHT DOOR</div>	<div>DATA - DATUM</div> <div>DISTRIBUIDOR - VERKOPER</div>
Nicht einsenden! Der Garantieschein muss nur bei einer eventuellen Anforderung eines Garantieeingriffs vorgelegt werden.		¡No enviar! Adjuntar sólo a la eventual solicitud de garantía técnica. Niet verzenden! Voeg dit bewijs uitsluitend bij het aanvraagformulier om technische garantiewerkzaamheden.	



- I** **ATTENZIONE:** Questo manuale deve accompagnare la macchina durante tutta la sua vita.
- GB** **WARNING:** This owner's manual must stay with the machine for all its life.
- F** **ATTENTION:** Ce manuel doit accompagner le moteur tout au long de sa vie.
- D** **ACHTUNG:** Bewahren Sie diese Anleitung für die gesamte Lebensdauer des Geräts auf
- E** **ATENCIÓN:** Este manual debe acompañar a la máquina hasta su desguace.
- NL** **WAARSCHUWING:** Deze handleiding moet gedurende de hele levensduur bij het apparaat blijven.

